

Bedienungsanleitung

Heißkanalregler

hotcontrol cDT



Rev. 1.01.01 03/2016 Originalbetriebsanleitung

1 Darstellungskonventionen	4
Ergänzende und weiterführende Dokumente	5
2 Einsatzgebiete	6
3 Sicherheitshinweise	7
Sicherheitshinweise für den Anwender Bestimmungsgemäße Verwendung Wartung Garantiebedingungen Transport und Lagerung Transport Lagerung	7 8 8 9 9 9
4 Setup hotcontrol cDT mit Bedienpanel DU	10
Lieferumfang	10
5 Montage	11
Montagehinweise Elektrischer Anschluss Spannungsversorgung Steuersicherung Fühlereingänge und Leistungsausgänge (Abgangsstecker XA) Alarmausgang (Meldestecker XM1) Digitalein- / -ausgänge Schnittstellen	11 11 11 11 12 12 13 14
6 Direkt nach dem Einschalten	16
7 Bedienung über Bedienpanel DU - generelle Festlegungen	17
8 Standard Bedienung	20
Heizung Sollwert Sollwert-Schnelleingabe (Zonenanwahl) Sollwert einstellen (Funktionsanwahl)	21 22 22 22
Stellgrad Stellgrad ändern (Zonenanwahl) Stellgrad ändern (Funktionsanwahl) Stellerbetrieb Stellerbetrieb ein-/ausschalten (Zonenanwahl)	24 25 27 29 30
Stellerbetrieb ein-/ausschalten (Modusumschaltung) Stromanzeige und Stromübernahme durchführen Stromistwert Anzeige Fehlerstrom Anzeige Stromübernahme durchführen	31 32 32 32 33
Stromsollwerte manuell vorgeben Funktionen auslösen / Menü aufschalten	33 35

2

Parameter Alarmliste Zonenstatus Prozessüberwachungsmodus: Intelligent Prozessüberwachungsmodus: Vollautomatik Prozessüberwachungsmodus: Vollautomatik Prozessüberwachungsmodus: Manuell MoldCheck Führungszonenbetrieb Standby Boost Alarme InfoBoard Login / Logout Passwort rücksetzen	35 37 37 38 39 41 42 43 49 52 54 54 56 57 60 63
9 AlarmLEDs / Informationsanzeigen	66
10 Fehlermeldungen - Fehlersuche/-beseitigung	68
Fühlerbruch Fb Fühlerverpolung FP Fühleralarm FAL Potentialfehler Pot Stromtoleranzfehler Thyristoralarm tHY Fehlerstrom FI Stromalarm IAL Komplettausfall Heizer Hb Temperatur außerhalb Grenzwertbereich Temperaturalarm tAL Sicherungsausfall FUS	68 68 69 70 71 71 71 72 73 73 73 74 74
11 Tastensymbole	76
12 Profi Bedienung	78
Gruppierung (Zonengruppierung) Sprache einstellen Temperatureinheit einstellen Einstellung speichern / laden Einstellung laden Programm speichern / laden Programm speichern Programm laden MoldSnapshot MoldStat Datum / Uhrzeit Systemparameter Servicedatei exportieren Vergleichsstelle Setup Standardeinstellung Lüftertest Benutzer verwaltung Benutzer Standard Benutzer Profi Benutzer Admin	79 82 85 87 88 90 91 92 94 95 98 101 103 105 107 109 112 114 116 117 118 120

13 Funktionen

122

Digital-/Ausgänge festlegen	136 138
Autotuning (identification)	127
Anfahrbetrieb	129
Auto Standby	130
Heißkanalregler übergreifende Funktionen	132
USB-Unterstützung	133
Digitaleingänge & Digital-/Ausgänge	134
Digitaleingänge festlegen	135
Heizstrommessung und Überwachung	122
Automatikrampe	123
Heat'n'Dry	125

14 Anhang

Versionshistorie

138

1 Darstellungskonventionen

In diesem Dokument finden sich Symbole und Konventionen, die Ihnen zur schnelleren Orientierung dienen.

Symbole

	Achtung	Mit diesem Symbol werden Hinweise und Informationen angezeigt, die ent- scheidend für den Betrieb des Gerätes sind. Bei Nichtbefolgen oder ungenau- em Befolgen kann es zu Schäden am Gerät oder zu Personenschäden kommen.
	Hinweis	Das Symbol weist auf zusätzliche Informationen und Erklärungen hin, die zum besseren Verständnis dienen.
	Beispiel	Bei dem Symbol wird eine Funktion anhand eines Beispiel erläutert.
	Verweis	Bei diesem Symbol wird auf Informationen in einem anderen Dokument ver- wiesen.
?	FAQ	Hier werden FAQ (frequently asked questions) beantwortet.
7		Querverweise sind mit diesem Zeichen gekennzeichnet. In der PDF-Version des Dokuments gelangt man über den Link zum Ziel des Querverweises.
Gleichungen		Berechnungsvorschriften und Berechnungsbeispiele werden so dargestellt.
<ansicht></ansicht>		Menüpunkte (z.B. Ansicht) werden so dargestellt.
Projekt		Fenster (z.B. Projekt) werden so dargestellt.
n.a.		Nicht anwendbar, nicht vorhanden

1.1 Ergänzende und weiterführende Dokumente

	Bedienung	Informationen zu diesem Thema sind dem Dokument Kurzanleitung Bedienung hotcontrol cDT zu entnehmen.
	Bedienung	Informationen zu diesem Thema sind dem Dokument Bedienungsanleitung hotcontrol cDT Parameter zu entnehmen.
	Protokoll PSG II	Informationen zu diesem Thema sind der Protokollbeschreibung PSG II und den zugehörigen Objektlisten zu entnehmen.
	Protokoll PSG II Ethernet	Informationen zu diesem Thema sind der Protokollbeschreibung PSG II Ether- net und den zugehörigen Objektlisten zu entnehmen.
	Protokoll Modbus	Informationen zu diesem Thema sind der Protokollbeschreibung Modbus und den zugehörigen Objektlisten zu entnehmen.
	Protokoll Modbus/TCP	Informationen zu diesem Thema sind der Protokollbeschreibung Modbus/ TCP und den zugehörigen Objektlisten zu entnehmen.
	Protokoll CANopen	Informationen zu diesem Thema sind den zugehörigen Objektlisten CANopen zu entnehmen.
660	Datenblätter und Be- dienungsanleitungen	Abrufbar im Internet unter www.hotset.com

2 Einsatzgebiete

hotcontrol cDT hat ein klares und einheitliches Konstruktions- und Bedienkonzept vom kleinsten Desktop mit 6 Zonen bis zum größten Tower mit 250 Zonen.



Die Heißkanalregler hotcontrol cDT regeln sowohl Heißkanaldüsen als auch Verteiler in einem auf den jeweiligen Kunststoff optimal eingestellten Temperaturfenster.

Die im einzelnen zur Verfügung stehenden Funktionen sind den nachfolgenden Kapiteln zu entnehmen.

3 Sicherheitshinweise



Vor Einbau, Betrieb oder Bedienung des Gerätes, lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.

3.1 Sicherheitshinweise für den Anwender

Alle Personen, die mit der Aufstellung/Inbetriebnahme/Bedienung/Wartung/Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sicher stellen, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in die Anleitung einzufügen ist.

Bitte beachten Sie unbedingt nachstehende Sicherheitshinweise zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandrisiken.

Vor Inbetriebnahme sind örtliche Sicherheitsbestimmungen, sowie Sicherheitshinweise einzuhalten.

In gewerblichen Einrichtungen sind Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrischen Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen, Plastikfolie/Styroporteile etc. könnten Kindern gefährlich werden.

Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf Ebenen mit tragfähigen und festen Untergründen auf.

Gerät vor Feuchtigkeit schützen. Nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild aufgeführte Spannung mit der Netzspannung vor Ort identisch ist.

Vor jedem Gebrauch sind Gerät, Anschlussleitung und Stecker zu kontrollieren.

Darauf achten, dass die Netzzuleitung und die Verbindungskabel nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen beschädigt werden. Schützen Sie die Kabel vor Öl, scharfen Kanten und Temperaturen über 70 °C.

Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.

Die kontaktierten Gegenstecker auf der Rückseite des Gerätes mit den Verriegelungsbügeln gegen unbeabsichtigtes Abziehen sichern.

Die Verbindungskabel sind grundsätzlich nur im ausgeschalteten Zustand anzuschließen. Die Verbindungskabel sind so zu verlegen, dass Stolperfallen vermieden werden.

Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Werkzeug mit dem Schutzleiter verbunden ist.

Stellen Sie keine Behälter auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, andernfalls kann eine gefährliche Situation entstehen. 8

Die Lüftungsschlitze sind offen zu halten. Keine Gegenstände hineinstecken.

Wartungs- und Reparaturarbeiten und dergleichen dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterwiesen wurden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen arbeitsmedizinischen Regeln, sind einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Vor Öffnen des Gehäuses stets Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen oder sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist. Vor Wiedereinschalten sichern.

Bauteile oder Baugruppen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher berührungssicher eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.

Für Personen- und Sachschäden, die durch nicht Beachten dieser Bedienungsanleitung oder bei Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise verursacht werden, erliegt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Die Sicherheitshinweise sind auf der rechten Seitenwand/Seitentür bzw. auf der Plexiglasabdeckung der Stromschienen angebracht.



Beachten Sie unbedingt die mit diesem Zeichen/Aufkleber gekennzeichneten Sicherheitshinweise auf dem Heißkanalregler.

3.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Heißkanalregler sind bestimmt für die temperaturabhängige Regelung von elektrischen Heizungen. Konkretere Beschreibungen gehen aus der Bedienungsanleitung hervor.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Das Gerät darf daher nur für diesen bestimmten Zweck verwendet werden. Bei Verwendung für andere Zwecke und dadurch bedingte Schäden und Folgeschäden, kann vom Hersteller/Lieferant keine Verantwortung und Gewährleistung übernommen werden.

3.1.2 Wartung

Eine besondere Wartung des Heißkanalreglers ist nicht notwendig. Achten Sie auf eine saubere Oberflache der Bedieneinheit. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln.

3.2 Garantiebedingungen

Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsfristen für Fehler oder Mängel in der Herstellung.

Inhalt der Garantie

Falls eine Fehlfunktion bedingt durch die Herstellung auftritt, repariert oder ersetzt der Lieferant das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen.

9

Folgende Reparaturen fallen nicht in die Garantie und sind kostenpflichtig:

- Fehlfunktionen nach Ablauf der gesetzlichen Fristen.
- Fehlfunktionen bedingt durch Fehlbedienung des Benutzers (wenn das Gerät nicht wie im Handbuch beschrieben betrieben wird).
- Fehlfunktionen bedingt durch andere Geräte.
- Anderungen oder Beschädigungen am Gerät, die nicht vom Hersteller stammen.

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den Lieferanten.

3.3 Transport und Lagerung

3.3.1 Transport

Der Heißkanalregler wird komplett montiert in einem stabilen Karton stoßsicher verpackt geliefert. Dieses gewährleistet im Normalfall ausreichenden Schutz.



Um Transportschäden zu vermeiden, dürfen die Heißkanalregler nur STEHEND transportiert werden.

3.3.2 Lagerung

Wird der ausgepackte Heißkanalregler nicht sofort in Betrieb genommen, muss er vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Zulässige Temperatur beträgt -20...70°C, zulässige relative Luftfeuchte < 75% im Jahresmittel, keine Betauung.

4 Setup hotcontrol cDT mit Bedienpanel DU



Vor Einbau, Betrieb oder Bedienung des Gerätes, lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.

4.1 Lieferumfang

1 Hot Runner Controller hotcontrol cDT *** (Desktop) (Geräteausführung je nach Zonenzahl)

Bedienungsanleitung	Ausdruck
Spezifikationsblatt - Steckerbelegung	Ausdruck
Schaltpläne	Ausdruck

5 Montage

5.1 Montagehinweise

Auspacken

Das Gerät ist komplett montiert in einem stabilen Karton verpackt.

Überprüfen Sie die Verpackung und dann das Gerät auf erkennbare Transportschäden. Sind Schäden zu erkennen, so setzen Sie sich bitte mit dem Transportunternehmen in Verbindung.





Es dürfen nur Komponenten gleichen Typs ausgetauscht werden. Bitte beim Austausch unbedingt die Einstellungen der ausgetauschten Komponenten übernehmen.

5.2 Elektrischer Anschluss

Der Heißkanalregler darf nur von Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Vor Einschalten der Regelzonen ist sicherzustellen, dass der Heißkanalregler für die Anwendung konfiguriert ist. Eine falsche Konfiguration kann zu Beschädigungen an der Regelstrecke oder zu Verletzungen von Personen führen.

5.2.1 Spannungsversorgung

Der Heißkanalregler wird über den Hauptschalter ein-/ausgeschaltet.



Die Anschlusswerte sind zu beachten.

Die Spannungsversorgung ist laut Schaltplan zu kontrollieren.

5.2.2 Steuersicherung

Zur Absicherung der internen 24 VDC Spannungsversorgung für die Elektronik.

5.2.3 Fühlereingänge und Leistungsausgänge (Abgangsstecker XA)

An den Werkzeuganschluss sind die Thermoelemente TC vom Typ J, L, K an die Fühlereingänge und die Heizungen an die Leistungsausgänge anzuschließen.

Die Anschlussbelegung ist zu beachten (siehe Spezifikationsblatt).

Ausgangsleistung	Max. 3,6 kW
Nennspannung	230 VAC (ohmsche Last)

5.2.4 Alarmausgang (Meldestecker XM1)

Der Alarmausgang für Maschinenfreigabe/Alarmmeldung ist ausgeführt als

- potentialfreier Relaiskontakt (Ausgang 1 Relais)
- 4-polig HTS-Abgangsstecker Typ Wieland 3-polig & PE mit Gegenstecker



XM1	Meldes	stecker
HTS-S	tecker	
Pin		Funktion bzw. Signal
1		
2		<u></u>
3		n.a.
4		÷

Nominaler Ausgangsstrom	1 A
Nennspannung	250 VAC (ohmsche Last)

5.2.5 Digitalein- / -ausgänge

Digitaleingang (24 VDC), Digitalausgang (24 VDC / 500 mA)

XM3	4 Digitale Ein- /3 Digitale Ausgänge	
DIO		
D-SUB, E	Buchse	
Pin		Funktion bzw. Signal
1	11	Digitaler Eingang 1
2	13	Digitaler Eingang 3
3	0V	Bezugspotential I*
4	O3	Digitaler Ausgang 3
5	14	Digitaler Eingang 4
6	12	Digitaler Eingang 2
7	01	Digitaler Ausgang 1
8	+U	Spannungsversorgung Ausgänge O*
9	02	Digitaler Ausgang 2



Ausgang 1 Relais siehe Kapitel Alarmausgang (Meldestecker XM1).

14 Kapitel 5 Montage

5.2.6 Schnittstellen



XS1	Serielle	Schnittstelle COM
RS485		
D-SUB, E	Buchse	
Pin		Funktion bzw. Signal
1	TX+	RS422
2	TX-	RS422
3	TXD	
4	n.a.	
5	RX-	RS422
6	RX+	RS422
7	n.a.	
8	RXD	
9	0V	RS422

XS2	Schnitts	telle CANopen	
CAN			
D-SUB, S	Stecker		
Pin		Funktion bzw. Signal	
1	n.a.		
2	CAN-L	CAN 2	CAN 1
3	n.a.		
4	n.a.		
5	n.a.		
6	n.a.		
7	CAN-H	CAN 2	CAN 1
8	n.a.		
9	n.a.		

Standardeinstellung

Vor Öffnen des Gehäuses ist das Gerät spannungslos zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.



Externer CAN-BusInterner CAN-Busz.B. für Heißkanal-
regler übergreifen-
de Funktionenz.B. bei Verwen-
dung externer Ver-
gleichsstelle







XS3	Schnittstelle Ethernet
RJ45	
RJ45, Bu	ichse

XS4	Schnittstelle USB
USB	



6 Direkt nach dem Einschalten

Direkt nach dem Einschalten werden alle Segmente der LED-Anzeige ausgeleuchtet. Damit kann erkannt werden, dass alle LED-Anzeigen intakt sind.

In der LCD-Anzeige erfolgt die Einblendung des Logo.

Beim ersten Einschalten nach der Werksauslieferung erfolgt eine Abfrage, welche Sprache in der LCD-Anzeige angezeigt werden soll (ab HEX-Fileversion pT-DC xxx3711z).

Überprüfe	Hardware!			
39 %				

Nach dem erfolgreichen Ende der Hardwareüberprüfung, wechselt die LCD-Anzeige in die Grundanzeige,



bzw. ist der Parameter [SP17] Startabfrage MoldCheck=ON, wird nach dem Einschalten des Heißkanalreglers bzw. nach Aktivieren der Heizung über Taste ein Abfragedialog eingeblendet werden. Details siehe Parameter [SP17] Startabfrage MoldCheck.

7 Bedienung über Bedienpanel DU - generelle Festlegungen

Übersicht über Anzeigen und Bedienelemente am Beispiel von hotcontrol cDT 36.



LED-Anzeige je Zone	Alarm-LEDs je Zone
	 Fühleralarm Stromalarm Temperaturalarm Sicherungsalarm
Zuordnung LED-Anzeige / LCD	-Anzeige
001-012 II Istwert [°C] Sollwert N % © E D	Die Grundmenü- und Menü-Darstellung basiert in der Regel auf ei- nem .
Grundanzeige	
	Wird ca. 1 Minute keine Bedienung vorgenommen, fällt die Anzeige auf die Grundanzeige zurück.
Bei Zonenanwahl	
	Angewählte Zone
	Abgewählte Zone (abgedunkelt)
Hilfe	
Hilfe Sollwert anzeigen und eingeben	Wird der Softkey länger als 3 Sekunden gedrückt gehalten, er- scheint der für das Tastensymbol hinterlegte Hilfetext in der LCD- Anzeige. Softkey zeigt folgende Hilfe an.

Softkeys



Die 6 Softkeys werden je nach Bildschirmseite mit anderen zum Kontext passenden Tastensymbolen belegt. Hier ist das Grundmenü dargestellt.



8 Standard Bedienung

Um eine absolute Prozesssicherheit zu erreichen, werden unberechtigte Eingaben am Gerät durch eine komfortable Benutzerverwaltung verhindert.

Bei hotcontrol cDT mit Bedienung über Bedienpanel DU existieren drei Benutzerlevel

- Standard Bedienung ohne Passwort
- Profi Bedienung mit frei wählbarem Passwort
- Administrator Bedienung mit frei wählbarem Passwort

für die individuell Funktionen und Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden können.

Die hier beschriebene **Standard** Bedienung umfasst alle Funktionen und Parameter, die dem Benutzer <u>ohne</u> Anmeldung als Voreinstellung zur Verfügung stehen.

Will der Standard-Benutzer auf andere bzw. alle Funktionen und Parameter zugreifen, muss er sich einloggen (*A*Login / Logout), bzw. über die Benutzerverwaltung Funktionen und Parameter aktivieren bzw. deaktivieren.

Dem Benutzer von hotcontrol cDT stehen bei der Bedienpanel DU mehrere Wege zur Eingabe von Parametern Verfügung.

- 1 Zonenanwahl: Zuerst Zone(n) anwählen, dann Funktion
- 2 Funktionsanwahl: Zuerst Funktion anwählen, dann Zone(n)
- 3 Sollwert-Schnelleingabe

Der Benutzer hat dadurch den Vorteil, dass er frei auswählen kann, welche Art der Eingabe er verwendet. Auf jeden Fall bleiben die einmal ausgewählten Zonen bei Weg 1) und 2) angewählt und können für die Änderungen von anderen Parametern weiter benutzt werden.

Die Beschreibung für die Eingabe von Parametern wird für Weg 1) und Weg 2) dargestellt.

8.1 Heizung

Die Heizung wird über Taste ein- bzw. ausgeschaltet.

J		Taste drücken
	8	Nach dem Einschalten des Heißkanalreglers bzw. nach Ak- tivieren der Heizung über Taste kann ein Abfragedialog ein- geblendet werden. Details siehe Parameter [SP17] Startabfrage MoldCheck.
? Heizun9 ① Heizun9 einschalten?	X	Die Heizung wird für alle Zonen (Parameter [P006] Zone = ON) eingeschaltet. Bestätigen Verwerfen
		Ist die Heizung eingeschaltet, wird dies durch eine LED rechts oben in der Taste signalisiert.
? Heizun9 () Heizun9 ausschalten?		Die Heizung wird ausgeschaltet. Bestätigen
XV	×	Verwerfen

8.2 Sollwert

8.2.1 Sollwert-Schnelleingabe (Zonenanwahl)



8.2.2 Sollwert einstellen (Funktionsanwahl)



001-012 II ∰E Zone(n) anwählen ⊡ Sollwert PII ♥ ■ 🗰 🏂		Zonenanwahl durchführen Die Zonenanzeigen werden für nicht angewählte Zonen abgedun- kelt.
		Zonen anwählen
	Einzeln	Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an- /abgewählt.
	Block	Zonenanwahltaste der ersten Zone des Blocks drücken. Doppelklick auf die letzte Zone des Blocks.
		Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt.
	Alle	Alle Zonen werden angewählt / Alle Zonen werden abge- wählt.
	Gruppe	Liste der vorhandenen Gruppen über Cursorkreuz durch- blättern. Angewählte Gruppe übernehmen.
001-012 ∐I≑	Iī≑	Ist mehr als eine Zone angewählt und wird ein Zahlenwert geändert: Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>auf</u> gleichen Wert (erste angewählte Zone) geändert.
	Iţ‡	Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>um</u> gleichen Wert ge- ändert. Aktuelle letzte Einstellung siehe Display Kopfzeile rechts oben.
		Wert für angewählte Zonen über Auf-/Ab-Taste des Cursor- kreuzes erhöhen / vermindern.
001-012 ∐I≑ ⊜ Wert editieren		Änderung bestätigen
료 Sollwert 🗶 🗸	×	Änderung verwerfen

8.3 Stellgrad

Beschreibung	Eine Temperaturregelung ist nur bei geschlossenem Regelkreis mit Temperaturfüh- ler, Temperaturregler und Heizelement möglich. Bei Ausfall des Temperaturfühlers ist es nicht möglich, die Prozesstemperatur zu regeln. Bei älteren Werkzeugen ohne Temperaturfühler im Regelkreis, ist der Betrieb der Regelzone nur im Stellerbetrieb oder im <i>P</i> Führungszonenbetrieb möglich.
Wie funktioniert es?	Beim Stellerbetrieb kann der Bediener die gewünschte Heizleistung als Stellgrad prozentual einstellen. Beim Stellgrad handelt es sich um einen Wert zwischen 0 und 100, welcher den prozentualen Anteil für den eingeschalteten Regelausgang darstellt (0% = vollkommen ausgeschaltet; 100% = ständig eingeschaltet).
	Tritt ein Fühlerdefekt während des Regelbetriebes auf, so merkt sich der Tempera- turregelung den zuletzt in der Regelung ausgegebenen gemittelten Stellgrad. Bei Anwahl des Stellerbetriebes schlägt der Temperaturregler diesen Stellgrad im Stel- lerbetrieb vor.
Was nutzt es?	Die Stellgradvorgabe im Stellerberieb gewährleistet in erster Linie die Betriebssi- cherheit und verhindert Produktionsausfälle durch Stillstandzeiten.

Einstellung über Parameter

[P002] Stellerbetrieb

[P003] Stellgrad

Funktion voreingestellt für Benutzer

\checkmark	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi

8.3.1 Stellgrad ändern (Zonenanwahl)

Bei defekten Fühlern können Zonen im Stellerbetrieb weiter betrieben werden.

Vorgehensweise:

Für die betroffenen Zonen ist der Stellgrad manuell vorzugeben. Es erfolgt eine Abfrage, ob der Regler in den Stellerbetrieb geschaltet werden soll.





Grundmenü ist aufgeschaltet 001-012 II Istwert [°C] Sollwert 001-012 II Istwert [°C] Istwert [°C] Istwert	96	Funktion anwählen
001-012]I‡ ∰ Zone(n) anwählen ጬ Stell9rad [%]		Zonenanwahl durchführen Die Zonenanzeigen werden für nicht angewählte Zonen abgedun- kelt.
	Einzeln	Zonen anwählen Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an-
	Block	/abgewählt. Zonenanwahltaste der ersten Zone des Blocks drücken. Doppelklick auf die letzte Zone des Blocks. Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt
	Alle	Alle Zonen werden angewählt / Alle Zonen werden abge- wählt.
	Gruppe	Liste der vorhandenen Gruppen über Cursorkreuz durch- blättern. Angewählte Gruppe übernehmen.
001-012 II Wert editieren Stell9rad [%]	II≑ II≑	Ist mehr als eine Zone angewählt und wird ein Zahlenwert geändert: Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>auf</u> gleichen Wert (er- ste angewählte Zone) geändert. Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>um</u> gleichen Wert ge- ändert. Aktuelle letzte Einstellung siehe Display Kopfzeile rechts oben.
		Wert für angewählte Zonen über Auf-/Ab-Taste des Cursor- kreuzes erhöhen / vermindern.
001-012 II ‡ Swert editieren		Änderung bestätigen
	×	Änderung verwerfen

8.3.2 Stellgrad ändern (Funktionsanwahl)



Der Stellerbetrieb kann bei der Stellgradänderung mit aktiviert werden.



Änderung bestätigen

Änderung verwerfen

8.4 Stellerbetrieb

Beschreibung	Eine Temperaturregelung ist nur bei geschlossenem Regelkreis mit Temperaturfüh- ler, Temperaturregler und Heizelement möglich. Bei Ausfall des Temperaturfühlers, ist es nicht möglich, die Prozesstemperatur zu regeln. Bei älteren Werkzeugen ohne Temperaturfühler im Regelkreis, ist der Betrieb der Regelzone nur im Stellerbetrieb oder im Führungszonenbetrieb möglich.
Wie funktioniert es?	Beim Stellerbetrieb kann der Bediener die gewünschte Heizleistung als Stellgrad prozentual einstellen. Beim Stellgrad handelt es sich um einen Wert zwischen 0 und 100, welcher den prozentualen Anteil für den eingeschalteten Regelausgang darstellt (0% = vollkommen ausgeschaltet; 100% = ständig eingeschaltet).
	Tritt ein Fühlerdefekt während des Regelbetriebes auf, so merkt sich der Tempera- turregelung den zuletzt in der Regelung ausgegebenen gemittelten Stellgrad. Bei Anwahl des Stellerbetriebes schlägt der Temperaturregler diesen Stellgrad im Stel- lerbetrieb vor.
Was nutzt es?	Die Funktion gewährleistet in erster Linie die Betriebssicherheit und verhindert Pro- duktionsausfälle durch Stillstandzeiten.

Einstellung über Parameter

		•	
[P002] Stellerbetrieb	\checkmark	Standard	\checkmark
[P003] Stellgrad	\checkmark	Standard	\checkmark

Funktion voreingestellt für Benutzer

\checkmark	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi

8.4.1 Stellerbetrieb ein-/ausschalten (Zonenanwahl)



Weiter mit: Stellgrad vorgeben durch Anwahl des Parameters oder siehe Kapitel **7**Stellgrad.

8.4.2 Stellerbetrieb ein-/ausschalten (Modusumschaltung)



Weiter mit: Stellgrad vorgeben durch Anwahl des Parameters oder siehe Kapitel 7Stellgrad.

8.5 Stromanzeige und Stromübernahme durchführen

8.5.1 Stromistwert Anzeige

Der Stromistwertes kann für alle Zonen angezeigt werden.



8.5.2 Fehlerstrom Anzeige

Der Fehlerstrom kann für alle Zonen angezeigt werden.

Grundmenü ist aufgeschaltet		
001-012 I ^{I‡}	\odot	Funktion anwählen
🗃 Istwert [°C]		
료 Sollwert	(\mathbf{A})	Über die Modusumschaltung auf Fehlerstrom wechseln.
8 % 🙆 🖘		
001-012 II 		Der Fehlerstrom wird in der zweiten Zeile der LED-Anzeige jeder Zone angezeigt.
Fehlerstrom [mA]		Zurück zur vorherigen Bedienebene
(6)	Ø	Über Modusumschaltung weiter

8.5.3 Stromübernahme durchführen

Um die durch den Heizer fliessenden Ströme zu überwachen, durch Vergleich mit Referenzwerten, müssen die Stromsollwerte durch eine Stromübernahme automatisch bzw. manuell vorgegeben werden.



8.5.3.1 Stromsollwerte manuell vorgeben

Die Stromsollwerte können nach einer Stromübernahme verändert werden, bzw. manuell für jede Zone vorgegeben werden.

Grundmenü ist aufgeschaltet



		Zonen anwählen
	Einzeln	Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an- /abgewählt.
	Block	Zonenanwahltaste der ersten Zone des Blocks drücken. Doppelklick auf die letzte Zone des Blocks. Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt.
	Alle	Alle Zonen werden angewählt / Alle Zonen werden abge- wählt.
	Gruppe	Liste der vorhandenen Gruppen über Cursorkreuz durch- blättern. Angewählte Gruppe übernehmen.
001-012 II ∰ Zone(n) anwählen ➡ Stromsollwert [A]	II≑	Ist mehr als eine Zone angewählt und wird ein Zahlenwert geändert: Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>auf</u> gleichen Wert (er- ste angewählte Zone) geändert. Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>um</u> gleichen Wert ge- ändert. Aktuelle letzte Einstellung siehe Display Kopfzeile rechts oben.
		Wert für angewählte Zonen über Auf-/Ab-Taste des Cursor- kreuzes erhöhen / vermindern.
001-012 ∐‡ ⊜ Wert editieren		Änderung bestätigen
료 Stromsollwert [A]	×	Änderung verwerfen
8.6 Funktionen auslösen / Menü aufschalten

Die für den Standard-Benutzer verfügbaren Funktionen und Menüs werden zusammen gefasst angezeigt. Die Taste schaltet das Menü auf.



8.6.1 Parameter

Alle für den Standard-Benutzer verfügbaren Parameter werden angezeigt und können verändert werden



		Zonen anwählen
1 < 0 8 🖶	Einzeln	Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an- /abgewählt.
	Block	Zonenanwahltaste der ersten Zone des Blocks drücken. Doppelklick auf die letzte Zone des Blocks. Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt.
	Alle	Alle Zonen werden angewählt / Alle Zonen werden abge- wählt.
	Gruppe	Liste der vorhandenen Gruppen über Cursorkreuz durch- blättern. Angewählte Gruppe übernehmen.
001-012 P011 II Wert editieren Grenzwert oben Δ R R III III III ↓	II≑ II≑	Ist mehr als eine Zone angewählt und wird ein Zahlenwert geändert: Wert aller angewählten Zonen wird <u>auf</u> gleichen Wert (erste angewählte Zone) geändert. Sollwert aller angewählten Zonen wird <u>um</u> gleichen Wert ge- ändert. Aktuelle letzte Einstellung siehe Display Kopfzeile rechts oben.
		Wert für angewählte Zonen über Auf-/Ab-Taste des Cursor- kreuzes erhöhen / vermindern.
001-012 P011 ∐‡ ⊜ Wert editieren		Änderung bestätigen
⊡ Grenzwert oben ∆ XV	×	Änderung verwerfen
	8	Weiteres Vorgehen siehe alle Kapitel zum Einstellen von Pa- rametern über Zonenanwahl.

8.6.2 Alarmliste

Alle im Heißkanalregler anstehenden Alarme werden angezeigt.

Menü Alarmliste ist angewählt Menu Alarmliste Alarmliste		Menü aufrufen
		Stehen KEINE Alarme an, wird das in der Anzeige gemeldet.
001-012 Alarme Milerbruch Grenz. oben ∆ Miler Druch Miler Druch		Stehen Alarme an, wird die Alarmliste aufgeschaltet. Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes kann die Liste nach wei- teren Alarmen durchblättert werden. Die Zonen, bei denen der Alarm (farblich markiert) ansteht, werden in der LED-Anzeige ausgeleuchtet, die restlichen abgedunkelt.
	۵x	Gehen die Alarme, z.B. durch Reparatur eines Fühler- bruchs, werden die nicht speichernden Alarme automatisch aus der Alarmliste entfernt. Die speichernden Alarme müs- sen über die Taste quittiert werden. Welche Alarme speichernd, weil kritisch, sind, ist im System hinter- gelegt (siehe Kapitel ZAlarmLEDs / Informationsanzeigen).
	√	Zurück zur vorherigen Bedienebene
		Siehe Kapitel AMoldCheck

8.6.3 Zonenstatus

Im Heißkanalregler wird der Status für alle Zonen angezeigt.



8.6.4 Prozessüberwachung

Beschreibung	Leckagen im Heißkanal und daraus resultierende Überspritzungen lassen sich leider nicht immer verhindern. Sie können beispielsweise von Verschleiß, Fehlbetrieb, Konstruktions- oder Fertigungsfehlern oder von einer fehlerhaften Montage herrüh- ren und führen in letzter Konsequenz zum Produktionsausfall und teuren Reparatu- ren.
	Die Funktion Prozessüberwachung in den Heisskanalreglern kann schnell und zu- verlässig anhand intelligenter Auswertung der Prozessparameter eine sich ankündi- gende Leckage frühzeitig erkennen.
	Es ist möglich, dass es zu Fehlalarmen und nicht Erkennen von Leckagen kommen kann. Dies hängt in der Regel von baulichen Gegebenheiten im Heißkanal, wie auch einer fehlerhaften Bedienung ab.
Wie funktioniert es?	Die Prozessüberwachung ermittelt in einer Lernphase Kennwerte (Arbeitspunkt, To- leranzband), anhand deren der Zustand der Regelzonen im Heißkanal überwacht wird.
	Läuft die Funktion Prozessüberwachung, so wird im Fehlerfall, d.h. bei Überschrei- ten der Toleranzgrenze, ein Alarm im Display ausgegeben. Bestenfalls wird der Alarm auf einen Ausgang herausgeführt und zur weiteren Auswertung, z.B. als "Ma- schinen-Stopp", genutzt.
Was nutzt es?	Die Prozessüberwachung ist ein wichtiger Baustein für die Betriebssicherheit. Mit ihr wird der Zustand des Heisskanals auf Undichtigkeit überwacht. Bei richtiger Anwen- dung werden unnötige Stillstandzeiten für die Reinigung des Heisskanals vom über- spritzten Kunststoff verhindert.

Empfehlung

Der Start der Lernphase sollte erfolgen, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, d.h. nach Produktionsstart der Spritzgießmaschine. Bitte bei der Auswahl des Prozessüberwachungsmodus beachten. Wird die Lernphase zu einem anderen Zeitpunkt gestartet, können die erlernten Arbeitspunkte durch größere Toleranzangaben angepasst werden.

Einstellung über Parameter

[SP07] Modus Prozessüberwachung

[P025] Prozessüberw.(achung) Toleranz

[P026] Prozessüberw.(achung) Arbeitspunkt

V	(Standard	✓	Profi
V		Standard	✓	Profi
V	(Standard	\checkmark	Profi

Über diesen Menüpunkt wird die Funktion Prozessüberwachung aufgerufen.

Menü Prozessüberwachung ist ange- wählt Menu AV i Zonenstatus M& Prozessüberwach.		Menü aufrufen
Prozėssüberwach. Modus einstellen	√	Für die Prozessüberwachung ist zunächst der Modus einzu- stellen. Modus einstellen aufrufen Zurück zur vorherigen Bedienebene
Modus einstellen Ausgeschaltet Image: Constant and the second		Im Grundzustand ist die Prozessüberwachung ausgeschal- tet. Die weiteren Moduseinstellungen sind: Vollautomatik Manuell Intelligent

8.6.4.1 Prozessüberwachungsmodus: Intelligent

Im Prozessüberwachungsmodus Intelligent muss die Lernphase und die Überwachung vom Bediener manuell gestartet werden. Nach Abschluss der Lernphase, werden die ermittelten Parameter ([P025] Prozessüberw.(achung) Toleranz, [P026] Prozessüberw.(achung) Arbeitspunkt) abgespeichert.

Modus einstellen Manuell Intelligent		Der Modus Intelligent wird ausgewählt (farblich markiert) und angehakt.
		In der ersten Zeile der LED-Anzeige wechselt sich die Anzei- ge PrO - Prozessüberwachung noch nicht aktiv (siehe Kapi- tel AlarmLEDs / Informationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes ab.
Prozessüberwach. 🛆 Modus einstellen 🔽 Lernphase starten 🔰 ✔	V	Nach Auswahl des Modus, wird der nächste Menüpunkt sichtbar mit dem die Lernphase gestartet werden kann. Lernphase starten Zurück zur vorherigen Bedienebene

	In der ersten Zeile der LED-Anzeige wechselt sich die Anzei- ge PLn - Prozessüberwachung Lernphase aktiv (siehe Kapi- tel AlarmLEDs / Informationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes ab.
Prozessüberwach. Lernphase starten Uberw. aktivieren	 Nach Abschluss der Lernphase kann die Überwachung aktiviert werden. Die Überwachung kann auch direkt aktiviert werden, wenn bereits eine abgeschlossenen Lernphase vorliegt. Überwachung aktivieren Zurück zur vorherigen Bedienebene
Info Board 🔊 🕅 Info Board I I I Prozessüberwach. nicht aktiv 2/2	Wird die Überwachung nicht aktiviert, erhält der Bediener nach ca. 5 Minuten im ⊅InfoBoard eine Erinnerung. Aufruf der Information. Zurück zur vorherigen Bedienebene.
Info'Board ? Prozessüberwach. aktivieren?	Überwachung aktivieren Zurück zur vorherigen Bedienebene
	In der ersten Zeile der LED-Anzeige wechselt sich die Anzei- ge PAL - Prozessalarm (siehe Kapitel ¬AlarmLEDs / Infor- mationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes ab, wenn bei aktiver Überwachung die Toleranzgrenze über- schritten wird. Der Alarm kann auf einem Ausgang heraus geführt werden und zur weiteren Verarbeitung, z.B. als "Ma- schinen-Stopp", genutzt werden. Die Alarmmeldung kann quittiert (siehe Kapitel ¬Alarme) werden, sobald sich das Re- gelverhalten wieder normalisiert (Fehlerursache beseitigt) hat, ansonsten wird der Alarm sofort wieder aktiv.

8.6.4.2 Prozessüberwachungsmodus: Vollautomatik

Im Prozessüberwachungsmodus Vollautomatik werden die Lernphase und die Überwachung vom System automatisch gestartet und der ermittelte Parameter ([P026] Prozessüberw.(achung) Arbeitspunkt) abgespeichert.

Modus einstellen Ausgeschaltet Vollautomatik Vollautomatik		Der Modus Vollautomatik wird ausgewählt (farblich mar- kiert) und angehakt.
		In der ersten Zeile der LED-Anzeige wechselt sich die Anzei- ge PLn - Prozessüberwachung Lernphase aktiv (siehe Kapi- tel AlarmLEDs / Informationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes ab.
		In der ersten Zeile der LED-Anzeige wechselt sich die Anzei- ge PAL - Prozessalarm(siehe Kapitel AlarmLEDs / Infor- mationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes ab, wenn bei aktiver Überwachung die Toleranzgrenze über- schritten wird. Der Alarm kann auf einem Ausgang heraus geführt werden und zur weiteren Verarbeitung, z.B. als "Ma- schinen-Stopp", genutzt werden. Die Alarmmeldung kann quittiert (siehe Kapitel Alarme) werden, sobald sich das Re- gelverhalten wieder normalisiert (Fehlerursache beseitigt) hat, ansonsten wird der Alarm sofort wieder aktiv.
Prozessüberwach. Modus einstellen Lernphase starten T	√	Die Lernphase kann auch jederzeit in diesem Modus manuell gestartet werden. Lernphase starten Zurück zur vorherigen Bedienebene

8.6.4.3 Prozessüberwachungsmodus: Manuell

Im Prozessüberwachungsmodus Manuell muss die Lernphase vom Bediener manuell gestartet werden. Nach Abschluss der Lernphase wird die Überwachung vom System automatisch gestartet und der ermittelte Parameter ([P026] Prozessüberw.(achung) Arbeitspunkt) abgespeichert.



Beschreibung	Hinter der MoldCheck-Funktion verbirgt sich eine Komplettdiagnose des elektrischen Zustands des Heisskanals und der dazugehörigen Peripherie.
Wie funktioniert es?	Die MoldCheck Funktion wird vom Bediener ausgelöst. Neben der vollständigen Ver- drahtungskontrolle ("Ist am Heizausgang kein Thermoelement angeschlossen?") er- folgt eine Funktionsprüfung von Heizern und Fühlern.
	Die Funktion ist optimal geeignet für Werkzeugbauer und Instandhaltungsabteilun- gen, die ihren Kunden bzw. Kollegen eine 100%-Funktionsgarantie der Elektrik des Heißkanals gewährleisten müssen, genauso wie für den Endverarbeiter, der den Zu- stand des Heißkanals vor Installation des Werkzeug auf der Maschine kontrollieren möchte.
Was nutzt es?	Durch die rechtzeitige Analyse können Stillstandszeiten vor Produktionsstart von vornherein reduziert wird.
	Elektrische Kontrolle der Heißkanals ist damit auch ohne Fachkenntnisse möglich. Die Funktion liefert konkrete Hinweise zur Verbesserung und Fehlerbeseitigung.

8.6.5 MoldCheck

Einstellung über Parameter

[P028] MoldCheck max. Wartezeit

Funktion voreingestellt für Benutzer

✓ Standard ✓ Profi

Über diesen Menüpunkt wird die Funktion MoldCheck aufgerufen.

Menü MoldCheck ist angewählt Menu ¹ (A) (V) MOL Prozessüberwach. (S) MoldCheck (C) (V)		Menü aufrufen
	6	Einstellung Parameter [P028] MoldCheck max. Wartezeit prüfen!
? MoldCheck ♀ MoldCheck starten?		Der Aufruf der Funktion muss bestätigt werden. MoldCheck starten. Zurück zur vorherigen Bedienebene.
001-012 II≑ ∰∃ MoldCheck Zone(n) anwählen ∰ ♪		Zonenanwahl durchführen Die Zonenanzeigen werden für nicht angewählte Zonen abgedun- kelt.
		Zonen anwählen
	Einzeln	Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an- /abgewählt.
	Block	Zonenanwahltaste der ersten Zone des Blocks drücken. Doppelklick auf die letzte Zone des Blocks. Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt.
	Alle	wählt.
	Gruppe	Liste der vorhandenen Gruppen über Cursorkreuz durchblät- tern. Angewählte Gruppe übernehmen.
		Zonenanwahl bestätigen
001-012 Ş∕∐‡ Ş MoldCheck startet		MoldCheck startet

		ansonsten bitte das Ende der MoldCheck-Funktion abwar- ten!
001-012 ∐‡ \$ Anstie9 überprüfen		In dieser Phase wechselt sich In der ersten Zeile der LED- Anzeige die Anzeige dIA - MoldCheck aktiv (siehe Kapitel ⊅AlarmLEDs / Informationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes für alle angewählten Zonen ab.
001-012 II S Dia9nostiziere Zone 1		In dieser Phase wechselt sich In der ersten Zeile der LED- Anzeige die Anzeige dIA - MoldCheck aktiv (siehe Kapitel ⊅AlarmLEDs / Informationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes für die gerade diagnostizierte Zone (hier Zone 1) ab.
001-012 II → Dia9nostiziere Zone 12 ►		In dieser Phase wechselt sich In der ersten Zeile der LED- Anzeige die Anzeige dIA - MoldCheck aktiv (siehe Kapitel ⊅AlarmLEDs / Informationsanzeigen) mit der Anzeige des aktuellen Wertes für die gerade diagnostizierte Zone (hier Zone 12) ab
		Die MoldCheck-Ergebnisliste kann auf USB-Stick gespei- chert werden. Vor Aufruf von Speichern / Laden auf / vom USB-Stick über Taste muss am USB-Anschluss ein USB-Stick gesteckt sein, sonst erscheinen die Menüpunkte, die mit USB-Stick arbei- ten, nicht (siehe ⊅Speichern auf USB-Stick).
001-012 II≑ ♀ MoldCheck beendet	eş	Nach dem Ende der MoldCheck-Funktion kann das Ergebnis über Taste aufgerufen werden.
001-012 ≫Er9ebn. ▲ Fühlerverpolun9 ▼ Fühlenzuordnun9		Die MoldCheck-Ergebnisliste wird aufgeschaltet. Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes kann die Liste nach wei- teren Ergebnissen durchblättert werden. Das jeweils ausgewählte Ergebnis (farblich markiert) wird in der zweiten Zeile der LED-Anzeige angezeigt.
	6	LED-Anzeigen siehe auch Kapitel AlarmLEDs / Informati- onsanzeigen und Kapitel AFehlermeldungen - Fehlersuche/ -beseitigung.

Die folgenden Prüfungen werden durchgeführt. Die Alarm-LEDs zeigen alle Fehler der Zone an, mindestens den in der LED-Anzeige angezeigten Fehler.

Strom [A]		<u>Mögliche Anzeigen sind:</u> Zahlenwert Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Fehlerstrom[mA]		Mögliche Anzeigen sind: Zahlenwert FI (Fehlerstrom, wenn Wert größer als [SP05] Max. Fehlerstrom) Alarm-LED Stromalarm Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Ausstrom[A] Strom bei Heizung aus; z.B. bei durch- legiertem TRIAC		<u>Mögliche Anzeigen sind:</u> Zahlenwert Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Kurzschluss		<u>Mögliche Anzeigen sind:</u> IAL (Strom Alarm) Alarm-LED Stromalarm Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Phase/Sicherung		Mögliche Anzeigen sind: FUS (Sicherungsausfall/Phase fehlt) Alarm-LED Sicherungsalarm Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Potentialfehler		<u>Mögliche Anzeigen sind:</u> Pot (Potentialfehler) Alarm-LED Fühleralarm Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Fühlerverpolung		<u>Mögliche Anzeigen sind:</u> FP (Fühlerverpolung) Alarm-LED Fühleralarm Siehe ⊅Generelle Anzeigen
Fühlerzuordnung		<u>Mögliche Anzeigen sind:</u> Fb (Fühlerbruch) für Zone diagnostiziert. Alarm-LED Fühleralarm
		1n - Fühler der Zone 1 ist an Zone 12 angeschlossen. Alarm-LED Fühleralarm
		FAL - In der vorgegebenen Prüfzeit siehe [P028] MoldCheck max. Wartezeit ist kein Temperaturanstieg erfolgt. Alarm-LED Fühleralarm Siehe ⊅Generelle Anzeigen

Generelle Anzeigen		
		OK Für die Zone (hier 1) wurde die Überprüfung durchgeführt und keine Fehler gefunden.
		Nicht geprüft. Für die Zone (hier 1) wurde die Überprüfung nicht durchge- führt.
		Prüfung abgebrochen. Für die Zone (hier 1) wurde die Überprüfung abgebrochen. Die Alarm-LEDs zeigen, die bis zum Abbruch gefundenen Fehler an. In der unteren LED-Anzeige grün wird der Fehler- grund angezeigt.
Speichern auf USB-Stick		
	8	Vor Aufruf von Speichern / Laden auf / vom USB-Stick über Taste muss am USB-Anschluss ein USB-Stick gesteckt sein, sonst erscheinen die Menüpunkte, die mit USB-Stick arbeiten, nicht.
001-012 SErgebn. Fühlerverpolung Fühlerzuordnung State	5.	Die MoldCheck-Ergebnisliste kann auf USB-Stick gespei- chert werden.
		Name ggf. verändern
		Cursor nach links verschieben
D6221527	ab	Cursor nach rechts verschieben
9hijklmnoparstuvw		Zeichen vor der Cursorposition löschen
	a	Zeichen an der Cursorposition einfügen
		Ein Zeichen nach dem anderen mit den Tasten des Cursor- kreuzes auswählen



Beschreibung	Bei einem Fühlerdefekt muss eine Zone nicht unweigerlich abgeschaltet oder sofort eine Reparatur durchgeführt werden.
Wie funktioniert es?	Es gibt zwei alternative Funktionen zur Lösung des Betriebsfalls. Die erste ist der ⇒Stellerbetrieb, die zweite ist der Führungszonenbetrieb. Er bietet die Möglichkeit, die Zone mit Fühlerdefekt von einer ähnlich gearteten Zone mit einem funktionieren- den Fühler mit zu regeln. Dazu muss der Zone mit defektem Fühler die Zonennummer der führenden Zone be- kannt gegeben werden, damit diese quasi weitergeregelt wird.
Was nutzt es?	Der Führungszonenbetrieb hat Vorteile gegenüber dem Stellerbetrieb, denn im Ge- gensatz zum Stellerbetrieb, bei dem konstant ein fester ⊅Stellgrad ausgegeben wird, besteht im Führungszonenbetrieb die Möglichkeit, dass bei der Zone mit defektem Fühler weiterhin äußere Einflüsse berücksichtigt und geregelt werden. Die Funktion gewährleistet in erster Linie Betriebssicherheit und verhindert Produk- tionsausfälle durch Stillstandzeiten.

8.7 Führungszonenbetrieb

Einstellung über Parameter

[P023] Führungszone

[P024] Führungszone Korrektur

[P019] Auto Führungszonenbetrieb

\checkmark	Standard	\checkmark	Profi	
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi	
×	Standard	\checkmark	Profi	

Grundmenü ist aufgeschaltet		
001-012]!≑ ⊡ Istwert [°C] ⊡ Sollwert 	Ø	Funktion anwählen
Menu 🛆 🔽 P Parameter Alarmliste		Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes auf Parameter (farblich unterlegt) wechseln. Über Taste aufrufen
001-012 P001]I≑ ∰ Zone(n) anwählen ⊡ Sollwert R R I I III III III III	r R	Der Parameter Führungszone ist durch Blättern über die Tasten anzuwählen. In der Kopfzeile ist die Parameternummer und in der zweiten Zeile der LED-Anzeige ist der Inhalt des Parameters bei jeder Zone zu sehen.
001-012 P023]I ‡ ∰ Zone(n) anwählen Führun9szone ℝ ℝ ᡎ‡ ⊅		Parameter Führungszone ist angewählt. Zonenanwahl durchführen Die Zonenanzeigen werden für nicht angewählte Zonen abgedun- kelt.
		Zonen anwählen
	Einzeln	Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an- /abgewählt.
	Block	Zonenanwahltaste der ersten ausgewählten Zone drücken. Doppelklick auf die letzte Zone.
		Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt.
	Alle	Alle Zonen werden angewählt / Alle Zonen werden abgewählt.
	Gruppe	Liste der vorhandenen Gruppen über Cursorkreuz durch- blättern. Angewählte Gruppe übernehmen.
001-012 P023 II Wert editieren Führun9szone R R I + II III ♪		Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes die Nummer der Führungszone vorgeben.



8.8 Standby

Beschreibung	Im Standby-Modus werden die Sollwerte abgesenkt, denn z.B. in Produktionspausen ist es sinnvoll, das Temperaturniveau des Heißkanals abzusenken.
Wie funktioniert es?	Der Standby-Modus wird während des Betriebs per Knopfdruck gestartet und been- det. Die Sollwerte der Regelzonen werden um einen frei wählbaren Temperaturwert abgesenkt.
	Alternativ kann die Funktion auch über einen Digitaleingang z.B. von der Spritzguss- maschine aktiviert werden.
Was nutzt es?	Energie wird eingespart und der in den Kavitäten befindliche Kunststoff wird ther- misch nicht geschädigt.

Einstellung über Parameter

[SP09] Standby

[SP11] Zeit Auto Standby

[P007] Standby Sollwert

×	Standard	\checkmark	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi

		Taste drücken
? Standby Standby einschalten?	N X	Nach Einschalten der Standby-Funktion werden alle Zonen <u>um</u> den unter dem Parameter [P007] Standby Sollwert ein- gestellten Sollwert abgesenkt. Bestätigen Verwerfen
		Ist die Standby-Funktion aktiv, wird dies durch eine LED rechts oben in der Taste signalisiert.
? Standby Standby ausschalten?	X	Nach Ausschalten der Standby-Funktion werden alle Zonen auf den eingestellten Sollwert geregelt. Bestätigen Verwerfen

8.9 Boost

Beschreibung	Im Boost-Modus werden die Sollwerte angehoben um z.B. Düsen nach Stillstandzei- ten kurzfristig durchzuwärmen und um einen reibungslosen Produktionsstart zu ge- währleisten.
Wie funktioniert es?	Der Boost-Modus kann in zwei Situationen genutzt werden. Im ersten Fall wird der Boost-Modus während des Betriebs per Knopfdruck gestartet. Die Sollwerte der Regelzonen werden um einen frei wählbaren Temperaturwert er-
	höht. Es kann zudem eine Zeitdauer vorgegeben werden, nach der der Boost-Modus automatisch beendet wird, andernfalls wird der Boost-Modus per Knopfdruck been- det.
	Alternativ kann die Funktion auch über einen Digitaleingang z.B. von der Spritzguss- maschine aktiviert werden.
	Im zweiten Fall ist der Boost-Modus dem Aufheizen nachgeschaltet. Nach abgelau- fener Anfahrzeit werden die Regelzonen für eine einstellbare Zeitdauer um einen frei wählbaren Temperaturwert erhöht. Dieser Ablauf unterstützt den Anwender bei au- tomatisierten Aufheizvorgängen, da kein manueller Eingriff mehr erforderlich ist.
Was nutzt es?	Der Boost-Modus unterstützt den Anwender bei der Inbetriebnahme und dem Pro- duktionsstart und nimmt ihm Arbeit ab.

Einstellung über Parameter

[SP08] Boost

[P008] Boost Sollwert

[P017] Boostzeit Anfahrbetr.(ieb)

[P018] Boostzeit

×	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi

		Einstellung Parameter [P008] Boost Sollwert prüfen!
		Taste drücken
<pre>? Boost Boost einschalten? </pre>	N N	Nach Einschalten der Boost-Funktion werden alle Zonen <u>um</u> den unter dem Parameter [P008] Boost Sollwert eingestell- ten Sollwert angehoben für die unter Parameter [P018] Boostzeit eingestellte Zeit. Bestätigen Verwerfen
		Ist die Boost-Funktion aktiv, wird dies durch eine LED links oben in der Taste signalisiert. In der zweiten Zeile der LED-Anzeige wird der ablaufende Timer angezeigt.
<pre>? Boost Boost ausschalten? </pre>	X	Nach Ausschalten der Boost-Funktion bzw. nach Ablauf der eingestellten Zeit werden alle Zonen auf den eingestellten Sollwert geregelt. Bestätigen

8.10 Alarme

Sobald ein Alarm, z.B. auf Grund eines Fühlerbruchs im System festgestellt wird, wird das Tastensymbol eingeblendet und in der Kopfzeile beginnt das Alarm-Piktogramm zu blinken.

Stehen keine Alarme an, sind Tastensymbol und Piktogramm nicht sichtbar.

Grundmenü ist aufgeschaltet		
001-012 A II A Istwert [°C] A Sollwert A % & A R ≫		Funktion anwählen
		Die Alarmliste wird aufgeschaltet
		Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes kann die Liste nach wei- teren Alarmen durchblättert werden.
		Die Zonen, bei denen der Alarm (farblich markiert) ansteht, werden in der LED-Anzeige ausgeleuchtet, die restlichen abgedunkelt.
	Æx	Gehen die Alarme, z.B. durch Reparatur eines Fühler- bruchs, werden die nicht speichernden Alarme automatisch aus der Alarmliste entfernt. Die speichernden Alarme müs- sen über die Taste quittiert werden.
		Änderung bestätigen
001-012 Alarme	2	Zurück zur vorherigen Bedienebene
⊽ Grenz. oben Δ	۵P	Sind sowohl Alarme, als auch Informationen im System vor- handen, wird beides im Tastensymbol und im Piktogramm in der Kopfzeile angezeigt (siehe Kapitel ↗InfoBoard).

Beschreibung	Nach unseren Erfahrungen wird das Potenzial von Heißkanalreglern vom Bediener bei weitem nicht ausgenutzt. Diese Tatsache gilt es zu verbessern.
	Die neuartige InfoBoard-Funktion unterstützt den Bediener von Heißkanalreglern bei der optimalen Ausnutzung des im Regler vorhandenen Funktionsumfangs.
	Man stelle sich das InfoBoard als Pin-Wand vor, an die der Heißkanalregler Hinweise und Meldungen anheftet, die vom Bediener Berücksichtigung finden sollten, jedoch nicht müssen.
Wie funktioniert es?	Während des Betriebes prüft der Heißkanalregler kontinuierlich diverse Kennwerte und Zustände und entscheidet, ob dies als Meldung ins InfoBoard gestellt wird.
	So sind beispielsweise sehr häufig Überwachungsfunktionen deshalb nicht aktiv, weil sie einen Eingriff des Bedieners erfordern, den er aus Unkenntnis nicht ausführt oder den er schlichtweg übersehen hat. Das InfoBoard weist den Bediener aktiv auf Probleme oder Zustände hin. Ein Teil der Meldungen kann direkt von dort aus quit- tiert und der offene Punkt behoben werden.
Was nutzt es?	Wertvolle Informationen zur Unterstützung des Bedieners Betriebssicherheit Kontrolle von Systemfunktionen

8.11 InfoBoard

Einstellung über Parameter

<keine>

✓ Standard ✓ Profi	Profi
--------------------	-------

Die folgenden Meldungen und Massnahmen sind in InfoBoard hinterlegt.

Meldung	Stromsollwert ist nicht gesetzt!		
Vorgeschlagene Massnahme	Stromübernahme starten?		
Details	Stromsollwerte = 0,0 A (siehe Parameter [P004] Stromsollwert)		
	Siene Kapitei > Stromanzeige und Stromubernahme durchlumen		

Meldung	Prozessüberwachung nicht aktiv		
Vorgeschlagene Massnahme	Prozessüberwachung aktivieren?		
Details	Ist die Prozessüberwachung nicht aktiviert, obwohl die Lernphase abgeschlos- sen ist, erhält der Bediener diese Meldung. Siehe Kapitel AProzessüberwachung		

Meldung	Falscher Zonentyp eingestellt		
Vorgeschlagene Massnahme	Zonentyp übernehmen?		
Details	Der Zonentyp wird als nicht passend erkannt.		
Voraussetzungen	Fühlerkurzschluss (FAL) aktiviert ist (siehe Parameter Digital-/Ausgänge)		
	die Identifikation abgeschlossen ist (siehe Parameter [P030] Identifikation)		

Meldung	Stromwert ausserhalb Toleranzband		
Vorgeschlagene Massnahme	Stromübernahme starten?		
Details	Z.B. nach einem Werkzeugwechsel		
	Siehe Kapitel AStromanzeige und Stromübernahme durchführen		

Meldung	Fühlerfehler liegt vor
Vorgeschlagene Massnahme	Führungszone suchen und aktivieren?
Details	Beim automatischen Führungszonenbetrieb (Parameter [P019] Auto Füh- rungszonenbetrieb = ON) wird ein Fühlerfehler entdeckt. Eine Bestätigung der vorgeschlagenen Massnahme sucht für die Zone mit Fühlerfehler eine ver- gleichbare Zone und trägt sie als Führungszone ein.

Das System führt im Hintergrund ständig Analysen durch und teilt dem Bediener Wichtiges in Form des InfoBoard mit. Liegt eine Information vor, wird das Tastensymbol eingeblendet und in der Kopfzeile beginnt das InfoBoard-Piktogramm zu blinken.

Stehen keine Informationen an, sind Tastensymbol und Piktogramm nicht sichtbar.



8.12 Login / Logout

Beschreibung	Unberechtigte Eingaben am Heißkanalregler werden durch eine komfortable ⊅Benutzerverwaltung verhindert. Es existieren im Heißkanalregler 3 unterschiedli- che Benutzer. Der Standard und der Profi Benutzer (siehe Kapitel ⊅Profi Bedie- nung) besitzen angepasste Zugriffsberechtigungen. Der eingerichtete Systemadministrator Admin verfügt über sämtliche Zugriffsberechtigungen auf das System. Der Benutzer Profi und der Benutzer Admin werden erst nach einem Login aktiviert.
Wie funktioniert es?	Nach Start des Heißkanalreglers wird das Profil des Standard Benutzers aktiviert. Der Standard Benutzer ist immer dann aktiv, wenn kein anderer Benutzer im System eingeloggt ist. Welcher Benutzer gerade im System eingeloggt ist, ist am Tastensym- bol Login zu erkennen. Durch einen Login werden andere Benutzer aktiviert, bzw. durch einen Logout deak- tiviert.
Was nutzt es?	Durch <i>P</i> Benutzerverwaltung und <i>P</i> Login / Logout läßt sich der Heißkanalregler be- züglich des freigegebenen Funktionsumfangs individuell jederzeit anpassen, Fehl- eingaben werden verhindert.

Die Standard-Passworte sollten nach Inbetriebnahme des Systems vom Systemadministrator Admin abgeändert werden.

Direkt nach Inbetriebnahme sollte der Systemadministrator Admin die Zugriffsberechtigung des Standard Benutzers überprüfen. Der Standard Benutzer sollte immer der Benutzer sein, der die geringsten Rechte im System besitzt.



Neben der Eingabe des Passwortes durch den Benutzer, steht durch die ⊅USB-Unterstützung ein komfortables, weil automatisiertes Login-Verfahren zur Verfügung.

Ein einmal auf USB-Stick abgespeicherter Schlüssel mit Passwort kann an allen Heißkanalreglern mit gleichem Passwort eingesetzt werden.

Der Schlüssel ist aus Sicherheitsgründen an den USB-Stick gebunden. Eine Kopie des Schlüssels auf einen anderen Stick, macht den Schlüssel ungültig. Der Schlüssel muss für jeden USB-Stick neu erstellt werden.

Einstellung über Parameter

<keine>

	×	Standard	\checkmark	Profi
--	---	----------	--------------	-------

Grundmenü ist aufgeschaltet		
001-012 ∐‡ ፹1 Istwert [°C] ፹2 Sollwert	3	Funktion anwählen
8%® E>		
	6	Automatisiertes Login-Verfahren Liegt auf einem angeschlossenen USB-Stick der Schlüssel eines Benutzers ab, so wird dieser nach Betätigen der Taste im Heißkanalregler aktiviert (bei gleichem Passwort). Der
		aktiv eingeloggte Benutzer ist am Tastensymbol Login zu sehen.
	8	Login, wie nachfolgend beschrieben nur, wenn KEIN USB- Stick angeschlossen ist.
		Benutzer Profi einloggen
		Ein Zeichen nach dem anderen mit den Tasten des Cursor- kreuzes auswählen.
്കെ ഉ <mark>ക്</mark> ള0123456789 <mark>ഉ</mark> ocdef	<u>a</u> 0	Cursor nach links verschieben
9hijklmnoparstuvw 🔊 🕒 🍋 🗶 🗸	<u>dB</u>	Cursor nach rechts verschieben
	Ð	Zeichen vor der Cursorposition löschen
	4 al	Zeichen an der Cursorposition einfügen
• 🛲 ****		Benutzer Profi einloggen
00123456789 Bocdef 9hijklmnoparstuvw 8080 - 40 X V	8	Die Standard-Passworte Profi Passwort: prof Admin Passwort: admin sollten nach Inbetriebnahme des Systems vom Benutzer Admin in der Benutzerverwaltung abgeändert werden.
		Bestätigen
	×	Verwerfen



Für den Fall, dass für den Benutzer Profi bzw. den Benutzer Admin das Passwort nicht mehr bekannt ist, siehe Kapitel Passwort rücksetzen.

8.13 Passwort rücksetzen

Beschreibung	Für den Fall, dass für den Benutzer Profi bzw. den Benutzer Admin das Passwort nicht mehr bekannt ist, kann jeder Benutzer über den Menüpunkt Passwort rückset. ALLE Passworte auf die Voreinstellung (siehe Kapitel <i>¬</i> Login / Logout) zurückset- zen.
Wie funktioniert es?	Ist der Menüpunkt nicht sichtbar, kann sich der Benutzer mit dem Passwort pwreset einloggen und über den Menüpunkt Passwort rückset. ALLE Passworte auf die Vor- einstellung (siehe Kapitel <i>¬</i> Login / Logout) zurücksetzen. Danach sollten die Passworte über die Benutzerverwaltung möglichst bald wieder umgesetzt werden.
Was nutzt es?	In dringenden Fällen kann es erforderlich sein, Funktionen, Menüs bzw. Parameter, die üblicherweise für den Bediener nicht freigeschaltet sind, zu bedienen. Ist die Person, die das Passwort weiß, nicht anwesend, oder ist das Passwort vergessen worden, kann in so einem Notfall dennoch eine Bedienung durch entsprechende Freischaltung erfolgen.

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

✓ Standard✓ Profi

Grundmenü ist aufgeschaltet		
001-012 _]I≑ 급 Istwert [°C] 급 Sollwert 		Funktion anwählen
ුක් වේලි00123456789 <mark>ව</mark> ්රයේදේ 9hijklmnoparstuvw		Ein Zeichen nach dem anderen mit den Tasten des Cursor- kreuzes auswählen.
	ab	Cursor nach links verschieben
	<u>ab</u>	Cursor nach rechts verschieben
	•	Zeichen vor der Cursorposition löschen
	<mark>∢</mark> al	Zeichen an der Cursorposition einfügen
• 		Einloggen mit pwreset
0000123456789 Bocdef		Bestätigen
9hijklmnoparstuvw		
	×	Verwerfen
001-012]!≑		Es wird der Benutzer LOG eingeloggt, was am Tastensym- bol Login zu sehen ist.
001-012 II Istwert [°C] Istwert IN	Ð	Funktionen / Menü aufrufen



9 AlarmLEDs / Informationsanzeigen



Text-Anzeige (hier: Fb) in der ersten Zeile der LED-Anzeige abwechselnd mit aktuellem Wert.

Fehlermeld	ung	Beschreibung
<	Fb	Fühlerbruch (siehe Kapitel ⊅Fühlerbruch Fb)
<	FP	Fühlerverpolung (siehe Kapitel ⊅Fühlerverpolung FP)
<	FAL	Fühleralarm (Kurzschluss im Fühlerkreis; siehe Kapitel ↗Fühleralarm FAL) 苯
<	Pot	Potentialfehler (siehe Kapitel Potentialfehler Pot)
۸		Stromtoleranzfehler (siehe Kapitel ⊅Stromtoleranzfehler)
٨	tHY	Thyristoralarm (siehe Kapitel 겨Thyristoralarm tHY)
	FI	Fehlerstrom (siehe Kapitel 겨Fehlerstrom FI)
٨	IAL	Strom Alarm (siehe Kapitel AStromalarm IAL) (Heizer mit zu hoher Leistung / Kurz- schluss im Heizkreis)
A	Hb	Komplettausfall Heizer (siehe Kapitel ⊅Komplettausfall Heizer Hb) / Heizer nicht ange- schlossen
		Siehe Kapitel বTemperatur außerhalb Grenzwertbereich
	tAL	Temperaturalarm (Temperatur über Maximalwert) (siehe Kapitel বTemperaturalarm tAL)
÷	FUS	Sicherungsausfall (siehe Kapitel 겨Sicherungsausfall FUS) / Phase fehlt

Systemfehler	Beschreibung
ERR	Kanaldatenfehler
	Fehlersuche/-beseitigung siehe Servicehandbuch
SYS	Systemdatenfehler
	Fehlersuche/-beseitigung siehe Servicehandbuch
hAL	Heizer Alarm (Kühlkörpertemperatur zu hoch)
	Fehlersuche/-beseitigung siehe Servicehandbuch
CAn	Kommunikationsfehler CAN-Bus intern
	Fehlersuche/-beseitigung siehe Servicehandbuch

Statusmeldung	Beschreibung
OFF	Steller ist abgeschaltet / Zone ist passiv (bei Heizungsfreigabe ON)
Dri	Driftfehler bei Identifikation
ldF	Fehler bei Identifikation
ld	Identifikation Heizung läuft
PLn	Prozessüberwachung Lernphase aktiv
PrO	Prozessüberwachung noch nicht aktiv
PAL	Prozessalarm
VAL	Vergleichstellen Alarm

Statusmeldung	Beschreibung
Stb	Stellerbetrieb
SbY	Zone im Standby-Modus
bST	Zone im Boost-Modus ₁)
dIA	MoldCheck (Diagnose) aktiv
HnD	Heat'n'Dry
AFb	Anfahrbetrieb aktiv 1)
rAP	Manuelle Temperaturrampe aktiv
Ar.	Automatikrampe aktiv. Kennzeichnung langsamste Zone
Ar	Automatikrampe aktiv
FSt	Führungszone Stellerbetrieb 2)

LED-Anzeige zweite Zeile 1) Anzeige Zeit bzw. 2) Anzeige Nummer Führungszone

Speichernder Alarm, quittierpflichtig

10 Fehlermeldungen - Fehlersuche/-beseitigung

10.1 Fühlerbruch Fb

LED-Anzeige		Unter einem Fühlerbruch verstehen wir, wenn an irgendei- ner Stelle zwischen Fühler und Regler eine Unterbrechung im Fühlerkreis vorliegt.
Wie funktioniert es?		Nach Erkennung des Fehlers wird sofort eine Fehlermel- dung ausgegeben und die Heizung der entsprechenden Zone abgeschaltet ([P003] Stellgrad = 0).
Was nutzt es?		Der Alarm Fühlerbruch liefert dem Benutzer einen konkre- ten Hinweis über einen Fehler im Heißkanal oder der Ver- drahtung und bietet die Möglichkeit, Fehler schnell einzukreisen und zu beseitigen.
Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung
	Fühlerbruch	Überprüfung des angeschlossenen Fühlers

Verbindungskabel am Heißkanalregler überprüfen

Fühlereingang überprüfen

10.2 Fühlerverpolung FP

LED-Anzeige	Unter einer Fühlerverpolung versteht man den Fehlerfall.
	bei dem das Thermoelement mit falscher Polarität am Reg- ler angeschlossen ist.
Wie funktioniert es?	Durch die Fehlverdrahtung misst der Regler einen fehler- haften Istwert. Bei nicht aufgeheiztem Werkzeug ist der Fehler nicht zu erkennen. Erst wenn die Regelzone ange- heizt wird, wird der Fehler sofort erkannt und ein Fehlermel- dung ausgegeben.
Was nutzt es?	Der Alarm Fühlerverpolung liefert dem Benutzer einen kon- kreten Hinweis zum Fehler im Heißkanal oder der Verdrah- tung und bietet die Möglichkeit, diesen schnell einzukreisen und zu beseitigen.

69

Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung
Sec.	Fühlerverpolung	Überprüfung des angeschlossenen Fühlers ■ Fühleranschlüsse +/- überprüfen

10.3 Fühleralarm FAL

LED-Anzeige		
		Unter einem Fühleralarm verstehen wir den Fehlerfall, bei dem
		a) das Fühlerkabel an irgendeiner Stelle zwischen Fühler und Regler gequetscht ist und damit ein Kurzschluss vor- liegt
		b) sich der Fühler nicht an der vorgesehenen Position befin- det (entfernt oder mit einem anderen vertauscht ist).
Wie funktioniert es?		Durch den Defekt im Kabel wird dem Regler ein zu geringer Temperaturwert vorgegaukelt. Die reale Temperatur liegt weit höher, als die gemessene Temperatur.
		Steigt der gemessene Temperaturwert in einer vom Zonen- typ (berücksichtigt Düsen und Verteiler) abhängigen Zeit nicht so, wie erwartet an, so wird dem Bediener ein Füh- leralarm angezeigt. Um Schäden an der entsprechenden Zone vorzubeugen, wird die Heizung abgeschaltet ([P003] Stellgrad = 0).
		Ein Fühleralarm kann fehlerhaft ausgelöst werden, und zwar dann, wenn die Heizleistung der Zone zu klein gewählt ist. Es zeigt sich ein identisches Fehlerbild.
Was nutzt es?		Der Fühleralarm liefert dem Benutzer einen konkreten Hin- weis über einen Fehler im Heißkanal oder der Verdrahtung und bietet die Möglichkeit, Fehler schnell einzukreisen und zu beseitigen.
Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung
22	Kurzschluss im Fühler- kreis	Überprüfung des angeschlossenen Fühlers ■ Verbindungskabel am Heißkanalregler überprüfen

10.4 Potentialfehler Pot

Fühler Position



Position überprüfen

	Status-LEDs auf Leistungsstellerkarte Hot Runner Control- ler Card HCC06/16:
	Blinkzyklus ROTE ERR-LED: 1-facher Blinkzyklus, kurze Pause,
	(bei Leistungsstellerkarte, die den Potentialfehler erkannt hat)
	Blinkzyklus ROTE ERR-LED: 2-facher Blinkzyklus, kurze Pause,
	(bei Leistungsstellerkarte, die auf Grund eines Potentialfeh- lers einer anderen Leistungsstellerkarte abgeschaltet wur- de)
Wie funktioniert es?	Der Fehler wird von der Hardware auf der Leistungsteller- karte erkannt.
Was nutzt es?	Zum Schutz werden alle Zonen spannungsfrei geschaltet (Relais auf Leistungsstellerkarte aus), auch die Zonen auf den anderen Leistungsstellerkarten, da die Spannung von jeder Zone kommen kann.

Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung
S.C.	Fehler am Werkzeug	Fühlereingang überprüfen Erdung Werkzeug/Fühler überprüfen

10.5 Stromtoleranzfehler

LED-Anzeige	Ein Stromtoleranzfehler zeigt an, dass ein Heizstrom ge- messen wurde, der außerhalb des Toleranzbandes des für die Zone vorgegebenen Vergleichswertes (Stromsollwert) liegt.			
Wie funktioniert es?	Der Heißkanalregler misst kontinuierlich die Ströme durch die Heizer und vergleicht diese mit Referenzwerten, den Stromsollwerten. Diese kann man von Hand vorgeben oder automatisch durch Aufruf der Funktion Stromübernahme. Ein Stromtoleranzfehler deutet entweder auf einem Teilaus- fall des Heizers hin oder darauf, dass die Stromsollwerte nach einem Wechsel des am Regler angeschlossenen Heißkanals noch nicht neu gesetzt wurden.			
Was nutzt es?	Der Stromtoleranzfehler liefert dem Benutzer einen konkre- ten Hinweis über einen Fehler im Heißkanal oder eine Fehl- einstellung und bietet die Möglichkeit diesen schnell einzukreisen und zu beseitigen.			
Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung		
---------	-------------------------------------	----------------------------	--	--
	Masseschluss	Heizung überprüfen		
×C.	Fühler an Heizungs- ausgang	Verdrahtung überprüfen		
	Werkzeugwechsel ohne Stromübernahme	Stromübernahme durchführen		

10.6 Thyristoralarm tHY

LED-Anzeige	Ein Thyristoralarm deutet auf einen Defekt auf einer Bau- gruppe im Heißkanalregler hin.
Wie funktioniert es?	Der Heißkanalregler prüft bei Messung der Heizströme, ob aufgrund eines Defektes des Leistungsstellers (Thyristor) im Heißkanalregler unkontrolliert geheizt wird. Da es sich um einen kritischen Fehlerfall handelt, der einen Schaden im Heizkreis durch Überhitzung zur Folge haben kann, wird der Heizkreis sofort spannungsfrei geschaltet (Relais auf Leistungsstellerkarte aus).
Was nutzt es?	Der Thyristoralarm schützt in erster Linie vor Übertempera- turen am Heizer, die einen elektrischen Defekt des Heizers und damit einen Austausch zur Folge haben. Er liefert dem Benutzer einen konkreten Hinweis über einen Defekt im Heißkanalregler und bietet die Möglichkeit diesen schnell zu beseitigen.

Abhilfe

Fehlersuche/-beseitigung siehe Servicehandbuch

10.7 Fehlerstrom FI

LED-Anzeige



Die eingestellte Ableitstromgrenze (siehe [SP05] Max. Fehlerstrom) wurde bei der Leistungsstellerkarte Hot Runner Controller Card HCC06/16 überschritten und die Heizungen wurden spannungsfrei geschaltet (Relais auf Leistungstellerkarte aus).

	Status-LEDs auf Leistungsstellerkarte Hot Runner Control- ler Card HCC06/16:
	Blinkzyklus ROTE ERR-LED: 4-facher Blinkzyklus, kurze Pause,
Wie funktioniert es?	Auf der Leistungsstellerkarte wird der Fehlerstrom für alle 6 Zonen erfasst.
Was nutzt es?	Der Fehlerstrom liefert dem Benutzer einen konkreten Hin- weis über einen Fehler im Heißkanal oder eine Fehleinstel- lung und bietet die Möglichkeit diesen schnell einzukreisen und zu beseitigen.

Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung			
	Werkzeug feucht	Werkzeug auf Feuchtigkeit überprüfenStrom fließt gegen Erde auf Grund von Feuchtigkeit			
<u>(</u> ,	Grenzwert falsch	Einstellung für Grenzwert überprüfen und ggf. anpassen			

10.8 Stromalarm IAL

LED-Anzeige		Am Heizungsausgang wurde ein Kurzschluss festgestellt			
		Status-LEDs auf Leistungsstellerkarte Hot Runner Control- ler Card HCC06/16: Blinkzyklus ROTE ERR-LED: 3-facher Blinkzyklus, kurze Pause,			
Wie funktioniert es?		Beim Einschalten der Regelzone wird der Heizstrom kon- trolliert. Übersteigt dieser eine definierte Grenze liegt mög- licherweise ein Kurzschluss vor. Der Heizkreis wird spannungsfrei geschaltet (Relais auf Leistungstellerkarte aus).			
Was nutzt es?		Der Stromalarm mit nachfolgender Abschaltung beugt Zer- störungen am Gerät vor und liefert dem Benutzer einen kon- kreten Hinweis über einen Fehler im Heißkanal.			
Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung			
Heizung überlastet		Heizung überprüfen Verdrahtung überprüfen			

10.9 Komplettausfall Heizer Hb

LED-Anzeige						
		Beim Komplettausfall Heizer handelt es sich um eine Alarm- meldung in den Heißkanalreglern. Sie wird zusätzlich zu ei- nem Stromalarm ausgegeben, wenn bei einer Zone eine Unterbrechung im Heizkreis festgestellt, d.h. wenn kein Heizstrom gemessen wird.				
Wie funktioniert es?		Zeigt dem Benutzer eine Unterbrechung im Heizkreis an. Bei Heizstrommmessung wird ein Heizstrom von 0.0 A er- kannt.				
Was nutzt es?		Der Alarm Komplettausfall Heizer liefert dem Benutzer zu- sätzlich einen konkreten Hinweis über einen Fehler im Heis- skanal oder der Verdrahtung und bietet die Möglichkeit, den Fehler schnell einzukreisen und zu beseitigen.				
Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung				
	Verdrahtung	Verdrahtung überprüfen				
ТС [®]	Heizung	Heizung überprüfen, Widerstand messen				

10.10Temperatur außerhalb Grenzwertbereich

LED-Anzeige	Der Temperaturistwert wird im Heißkanalregler auf Gren- zen überwacht. Liegt der Temperaturistwert außerhalb der einstellbaren Grenzen, wird dieser Alarm erzeugt.
Wie funktioniert es?	Die Parameter [P013] Grenzwert oben, [P014] Grenzwert unten (absolut) und die Parameter [P011] Grenzwert oben Δ , [P012] Grenzwert unten Δ (relativ) legen den Rahmen für den Temperaturistwert fest.
Was nutzt es?	Wenn der Temperaturistwert die Grenzen verletzt, wird der Benutzer durch einen konkreten Hinweis über den Fehler informiert. Er kann diesen ohne Umschweife und Zeitverlust beseitigen.

Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung				
S.C.	Grenzwert zu gering	Einstellung für Grenzwert überprüfen und ggf. anpassen				

10.11Temperaturalarm tAL

LED-Anzeige		Ein Temperaturalarm wird erzeugt, wenn der Temperatu- ristwert größer als der Parameter [P010] Sollwertgrenze oben +5K wird und mehr als 5 Sekunden ansteht. Die Hei- zung der betroffenen Zone wird abgeschaltet ([P003] Stell- grad = 0).				
Wie funktioniert es?		Der Parameter sollte entsprechend dem Messbereich des eingestellten Thermoelementes eingestellt sein.				
Was nutzt es?		Der Temperaturalarm mit nachfolgender Abschaltung beugt Zerstörungen am Gerät vor und liefert dem Benutzer einen konkreten Hinweis über einen Fehler im Heißkanal.				
Abhilfe	Ursache	Fehlersuche/-beseitigung				
SC .	Teilausfall Fühler	Fehlerhafte Istwertanzeige, aber kein Fühlerkurzschluss ■ Fühler überprüfen, ggf. austauschen				

10.12Sicherungsausfall FUS

LED-Anzeige	kontrolliert den Zustand der Sicherungen in den Heizkrei- sen und gibt bei einem Defekt der Sicherung eine Fehler- meldung aus.
	Status-LEDs auf Leistungsstellerkarte Hot Runner Control- ler Card HCC06/16: ROTE ERR-LED Dauerlicht; ROTE FUS-LED der betroffe- nen Zone Dauerlicht.
Wie funktioniert es?	Jede Zone besitzt eine LED, die einen Ausfall der Sicherung im Heizkreis anzeigt.

Was nutzt es?	Der Alarm Sicherungsausfall liefert dem Benutzer einen
	konkreten Hinweis über den Fehler. Er kann diesen ohne
	Umschweife und Zeitverlust beseitigen.

Abhilfe

Fehlersuche/-beseitigung siehe Servicehandbuch

11 Tastensymbole



Wird der Softkey länger als 3 Sekunden gedrückt gehalten, erscheint der für das Tastensymbol hinterlegte Hilfetext in der LCD-Anzeige.

Hier eine Auswahl der Softkeys. In der Standardvoreinstellung verfügbare Funktion für **S** (Standard), **P** (Profi); Admin hat auf alle Funktionen Zugriff.

Tasten- symbol		Beschreibung	Sichtbar unter/Verfügbar		ügbar	
A		Sollwert	Grundmenü	S	Р	⊅Sollwert
%		Stellgrad	Grundmenü	S	Р	⊿Stellgrad, ⊿Stellerbetrieb
8		Strom	Grundmenü	S	Р	
<u>/</u> P		Alarme/InfoBoard	Grundmenü	S	Р	Alarme, AlnfoBoard
Ø		Menü	Grundmenü	S	Р	
Ρ		Parameter	Ð	S	Р	⊅Parameter
A		Alarmliste	Grundmenü	S	Р	⊅Alarmliste
i		Zonenstatus	Ø	S	Р	Zonenstatus
		Einstellung laden	Ð		Р	
E		Einstellung speichern	Ð		Р	
F.	•	Programm speichern (auf angeschlossenen USB- Stick)	Ð	S	Р	Programm speichern / laden
Þ	•	Programm laden (von an- geschlossenen USB-Stick)	Ð	S	Р	
	~	MoldSnapshot (auf ange- schlossenen USB-Stick speichern)	Ø	S	Р	⊿MoldSnapshot
		Gruppe speichern	Ø			

Tasten- symbol		Beschreibung	Sichtbar un	ter/Verfi	ügbar	
мŞ		Prozessüberwachung	Ø	S	Р	↗Prozessüberwachung
3	• ~	MoldCheck	Ø	S	Ρ	[⊿] MoldCheck
3		MoldStat	Ø		Р	↗MoldStat
°C₀ _F		Temperatureinheit	Ø		Р	⊿Temperatureinheit einstellen
٩		Sprache	Ø		Ρ	⊿Sprache einstellen
Þ		Inputs	Ø		Р	⊅Digitaleingänge & Digital-/Aus- gänge
÷		Outputs	Ø		Р	↗Digitaleingänge & Digital-/Aus- gänge
٩		Datum/Uhrzeit	Ø		Ρ	⊅Datum / Uhrzeit
Bys		Systemparameter	Ø		Р	∕7Systemparameter
್ಟಿ	~	Servicedatei exportieren (auf angeschlossenen USB-Stick)	Ø		Ρ	
\square		Vergleichsstelle	Ø			↗Vergleichsstelle
\gg		Setup	Ø			∕⊐Setup
RES		Standardeinstellung	Ø			
٨		Lüftertest	Ø			↗Lüftertest
ന്ന		Benutzerverwaltung	Ø	n.a.		⊿Benutzerverwaltung
)	~	Login / Logout Passwort rücksetzen	B	Nur A	DMIN	 ↗Login / Logout ↗Passwort rücksetzen

12 Profi Bedienung

Um eine absolute Prozesssicherheit zu erreichen, werden unberechtigte Eingaben am Gerät durch eine komfortable Benutzerverwaltung verhindert.

Bei hotcontrol cDT mit Bedienung über Bedienpanel DU existieren drei Benutzerlevel

- Standard Bedienung ohne Passwort
- Profi Bedienung mit frei wählbarem Passwort
- Administrator Bedienung mit frei wählbarem Passwort

für die individuell Funktionen und Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden können.

Die hier beschriebene **Profi** Bedienung umfasst alle Funktionen und Parameter, die dem Benutzer <u>mit</u> Anmeldung als Voreinstellung zur Verfügung stehen.

Die im Kapitel *¬*Standard Bedienung beschriebenen Funktionen und Parameter, die der Bediener Profi ausführen darf, werden hier nicht mehr erläutert, sondern nur die darüber hinaus gehenden Funktionen und Parameter.



Die Bediener Profi und Admin haben die gleiche Berechtigung um Funktionen und Parameter ausführen zu können.

Dem Benutzer von hotcontrol cDT stehen bei der Bedienpanel DU mehrere Wege zur Eingabe von Parametern Verfügung.

- 1 Zonenanwahl: Zuerst Zone(n) anwählen, dann Funktion
- 2 Funktionsanwahl: Zuerst Funktion anwählen, dann Zone(n)
- 3 Sollwert-Schnelleingabe

Der Benutzer hat dadurch den Vorteil, dass er frei auswählen kann, welche Art der Eingabe er verwendet. Auf jeden Fall bleiben die einmal ausgewählten Zonen bei Weg 1) und 2) angewählt und können für die Änderungen von anderen Parametern weiter benutzt werden.

Die Beschreibung für die Eingabe von Parametern wird für Weg 1) und Weg 2) dargestellt.

12.1 Gruppierung (Zonengruppierung)

Beschreibung	Einer der Vorteile bei Multizonen-Heißkanalreglern gegenüber Einkanallösungen ist u.a. die komfortable Bedienung über die gemeinsame Bedienoberfläche. Dies er- möglicht Funktionen, die z.B. in Heißkanalreglern mit voneinander unabhängigen Einkanalreglern nicht möglich sind, wie beispielsweise die Möglichkeit der Zonen- gruppierung.
Wie funktioniert es?	Bei hotcontrol cDT mit Bedienung über Bedienpanel DU können zusammengehörige Zonen (z.B. Düsen in einem bestimmten Werkzeugbereich, Verteilerzonen) sehr be- quem zu Gruppen zusammengefasst und mit einem frei vorgebbaren Namen gespei- chert werden. Das macht die Wiedererkennung für den Bediener sehr einfach. Bei Eingaben am Heißkanalregler können die definierten Zonengruppen vom Bedie- ner per Knopfdruck zur Anwahl von Zonen aufgerufen werden. Die lästige Suche nach den Zonen in Plänen entfällt.
Was nutzt es?	Die Gruppierungsmöglichkeit von Zonen erleichtert die Bedienung ungemein und spart Zeit. Dabei werden die Gruppen mit einem frei wählbaren Namen gespeichert und sind für den Bediener einfach wiedererkennbar.

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

×	Standard	\checkmark	Profi
---	----------	--------------	-------



	Einzeln	Die Zonen werden durch Drücken der Zonenanwahltaste an- /abgewählt.
	Block	Zonenanwahltaste der ersten ausgewählten Zone drücken. Doppelklick auf die letzte Zone.
		Alle Zonen zwischen der ersten und der letzten ausgewählten Zone werden als angewählt dargestellt.
	Alle	Alle Zonen werden angewählt / Alle Zonen werden abgewählt.
		Zonenanwahl bestätigen
		Namen der Gruppe 01: verändern
	aD	Cursor nach links verschieben
9hijklmnoparstuvw	ab	Cursor nach rechts verschieben
	⋳	Zeichen vor der Cursorposition löschen
	€ a)	Zeichen an der Cursorposition einfügen
		Neuen Gruppennamen ggg-01 eingeben.
000123456789 abcdef Shijklmnoparstuvw		Ein Zeichen nach dem anderen mit den Tasten des Cursor- kreuzes auswählen
	€ a)	und bestätigen
<i>/</i> ∕9 ggg=01∎		Gruppenname ggg-01
0 01 23456789 abcdef 9hijklmnoparstuvw		Bestätigen
	×	Verwerfen
		Die Gruppe steht jetzt zur Auswahl unter der Taste bei der Zonenanwahl zur Verfügung.
	8	Weiteres Vorgehen siehe alle Kapitel zum Einstellen von Pa- rametern über Zonenanwahl.

12.2 Sprache einstellen

Beschreibung	In der Voreinstellung sind die Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar. Eine wei- tere Sprache kann aktiviert werden.
Wie funktioniert es?	Die über die Voreinstellung enthaltenen Sprachen Deutsch und Englisch werden ausgewählt.
	Eine weitere Sprache kann nach Laden des ASCII-Zeichensatzes (durch Lieferant) aktiviert werden (ab HEX-Fileversion pT-DC xxx0811z).
Was nutzt es?	hotcontrol cDT ist schnell an die Sprache des Anwenders anpassbar.

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

×	Standard	\checkmark	Profi





Die Sprache Englisch ist eingestellt.

12.3 Temperatureinheit einstellen

Pacabraibung	Allo im System historlagten Temperaturwerte werden von °C in °E und umgekeht
Beschreibung	umgerechnet je nach Einstellung der Temperatureinheit.

Einstellung über Parameter

[SP01] Temperatureinheit

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard 🗸 F



Beschreibung	Unter einer Einstellung versteht man einen Datensatz bestehend aus <u>allen Sollwer-</u> <u>ten und dem Zonenstatus</u> (Zone ein/aus). Einstellungen können gespeichert, geladen werden. Ist die Einstellung unverändert im System aktiv, ist dies im LCD-Display zu sehen.
Wie funktioniert es?	Bei hotcontrol cDT Heißkanalreglern mit Bedienpanel DU können 10 Einstellungen mit frei wählbaren Namen gespeichert werden. Die freie Namensgebung der Einstellung erleichtert dem Bediener die Wiedererkennung der Einstelldaten.
Was nutzt es?	Bei häufigen Werkzeugwechseln nehmen die Einstellungen dem Bediener lästige Einstellarbeiten ab und verkürzen die Inbetriebnahmephase.

12.4 Einstellung speichern / laden

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard ✓ F

12.4.1Einstellung speichern





12.4.2Einstellung laden



Beschreibung	Unter einem Programm versteht man einen Datensatz <u>mit allen Parametern aller Zo- nen</u> eines Heißkanalreglers. Programme können gespeichert, geladen werden.
Wie funktioniert es?	Bei hotcontrol cDT Heißkanalreglern mit Bedienpanel DU können die Programme mit frei wählbaren Namen über den USB-Anschluss auf einen USB-Stick gespeichert werden. Die freie Namensgebung der Programme erleichtert dem Bediener die Wie- dererkennung.
Was nutzt es?	Die Programme nehmen dem Bediener bei häufigen Werkzeugwechseln Einstellar- beiten ab und verkürzen die Inbetriebnahmephase.

12.5 Programm speichern / laden

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard ✓ Profi

12.5.1Programm speichern







Meldung bestätigen Zurück zum Grundmenü Programm speichern / laden

12.5.2Programm laden



Beschreibung	MoldSnapshot (Abmusterungsprotokoll) ist für Anwender wichtig, die einen Nach- weis der Funktion und damit über den Zustand eines Heißkanals führen müssen.
Wie funktioniert es?	MoldSnapshot nimmt eine Momentaufnahme des Zustands des Heißkanals auf. Hierbei werden die wichtigsten Prozessdaten wie u.a. Sollwerte, Istwerte, Stellgrade, Heizströme und die Regelparameter gesichert.
	Diese Daten sind wie ein Fingerabdruck des Heißkanals. Es sind Kenngrößen, aus denen sich der Zustand des Heißkanals ablesen lässt. So sind beispielsweise Fehl- dimensionierungen von Heizungen sofort zu erkennen, ähnliche Zonen können an- hand ihrer Kenngrößen direkt miteinander verglichen werden.
	Befinden sich alle Kenngrößen in einem vom Anwender akzeptierten Bereich, so kann der MoldSnapshot als Referenz für den Heißkanal gesichert werden. Denn ein MoldSnapshot macht nur dann richtig Sinn, wenn man ihn mit einem Referenz-Snapshot vergleichen kann.
	Bei hotcontrol cDT Heißkanalreglern mit Bedienpanel DU werden die Kenndaten di- rekt auf einen am USB-Anschluss eingesteckten USB-Stick gesichert.
Was nutzt es?	Mit MoldSnapshot steht ein sehr einfach zu bedienendes und auszuwertendes Hilfs- mittel für die Qualität und den Zustand eines Heißkanals zur Verfügung. MoldSnap- shot liefert dem Benutzer ein übersichtliches Bild über den Heißkanal und bietet die Möglichkeit, Fehler rechtzeitig und schnell aufzuspüren und zu beseitigen.

12.6 MoldSnapshot

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard ✓ Profi

001-012 II‡ ☐ Istwert [°C] ☐ Sollwert 		Einloggen als Benutzer Profi (siehe Kapitel ⊅Login / Logout).
		Vor Aufruf von Speichern / Laden auf / vom USB-Stick über Taste muss am USB-Anschluss ein USB-Stick gesteckt sein, sonst erscheinen die Menüpunkte, die mit USB-Stick arbeiten, nicht.
001-012 I ^{I‡} ⊡ Istwert [°C] ⊡ Sollwert I % ⊗	Ð	Funktion anwählen
Menü 🛆 🔽 Pro9ramm laden B MoldSnapshot		Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes die Liste Funktionen / Menüs nach MoldSnapshot durchblättern. Menü aufrufen
		Name ggf. verändern
	ad	Name ggf. verändern Cursor nach links verschieben
M6241104 M6241104 m6241104 m6241104 m6241104 m6241104 m6241104 m6241104 m6241104	ab ab	Name ggf. verändern Cursor nach links verschieben Cursor nach rechts verschieben
M6241104 OC 0123456789 Docdef 9hijklmnoparstuvw	80 80	Name ggf. verändern Cursor nach links verschieben Cursor nach rechts verschieben Zeichen vor der Cursorposition löschen
M6241104 0123456789 apcdef 9hijklmnoParstuvw (a) ab ← (a) × √	(dB (dB) (dB)	Name ggf. verändern Cursor nach links verschieben Cursor nach rechts verschieben Zeichen vor der Cursorposition löschen Zeichen an der Cursorposition einfügen
M6241104 0123456789 apcdef 9hijklmnoParstuvw (a) ab ← (a) × √		Name ggf. verändern Cursor nach links verschieben Cursor nach rechts verschieben Zeichen vor der Cursorposition löschen Zeichen an der Cursorposition einfügen Ein Zeichen nach dem anderen mit den Tasten des Cursor- kreuzes auswählen



12.7 MoldStat

Beschreibung	 Die Qualität der Temperaturregelung lässt sich anhand von Kennwerten messen. Diese Kennwerte liefern dem Bediener Informationen über die Regelgüte der näheren Vergangenheit und lassen auf die kommende Regelgüte schließen. Die Kennwerte sind ein ideales Material für die QS-Abteilungen der Firmen, denn sie sind ein Baustein zur Dokumentation des Produktionsprozess und damit einer einwandfreien Teilequalität. Bei hotcontrol cDT Heißkanalreglern sind die Kennwerte zentral in MoldStat zusammengefasst und der Bediener kann sich diese per Knopfdruck anzeigen lassen.
Wie funktioniert es?	 Während des Betriebes berechnet der Heißkanalregler aus den zur Verfügung stehenden Prozessdaten im Hintergrund automatisch statistische Kennwerte. Alle Kennwerte haben das Ziel, die Konstanz des Temperaturverlaufes zu dokumentieren. Neben diversen Mittelwerten zählen deshalb zu den Kennwerten auch die maximalen Temperaturabweichungen vom Sollwert ("Ausreisser"). Die Datenaufzeichnung wird mit dem Einschalten des Heisskanalreglers immer wieder neu gestartet, die Daten werden bei Ausschalten nicht gespeichert. Die Kennwerte werden alle 5 Minuten festgehalten, es können maximal 24 Kennwert-Datensätze angezeigt werden. Der älteste Datensatz wird automatisch durch den neuesten Datensatz ersetzt. Die Kennwerte werden nur für Zonen im Regelbetrieb bzw. im Stellerbetrieb bzw. im
Was nutzt es?	Der Bediener und die Qualitätssicherung erhalten Statistik-Daten auf Abruf. Das sorgt für mehr Transparenz des Regelprozesses.

Einstellung über Parameter

<keine>





Zeit um 5 Minuten von der angegebenen Zeit aus in die Zukunft blättern.

12.8 Datum / Uhrzeit

Beschreibung	Einstellung von Datum / Uhrzeit für alle mit Zeitstempel versehenen Daten im hot- control cDT (z.B. [¬] MoldStat).

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard ✓ Profi



Beschreibung	Jeder hotcontrol cDT Heißkanalregler wird mit einer Standardeinstellung der Para- meter ausgeliefert. Darüber hinaus kann der Benutzer das System über Kommunikationsparameter und Systemparameter individuellen Anforderungen anpassen.
Wie funktioniert es?	Kommunikationsparameter und Systemparameter, die einmalig vorhanden und zo- nenunabhängig sind, einstellen.
Was nutzt es?	Einfache Anpassung der hotcontrol cDT Heißkanalregler z.B. beim Einfügen in Unternehmens-Netzwerke.

12.9 Systemparameter

Einstellung über Parameter

Siehe Kommunikationsparameter, Systemparameter

Funktion voreingestellt für Benutzer

×	Standard	\checkmark	Profi



12.10Servicedatei exportieren

Wie funktioniert es?	Im Servicefall, Servicedatei aus dem Heißkanalregler auf USB-Stick exportieren und an den Lieferanten übermitteln.
Was nutzt es?	Die Servicedatei hilft bei Problemen schnell Abhilfe zu schaffen.

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

x Standard \checkmark Profi


12.11Vergleichsstelle

Beschreibung	Bei Verwendung von Thermoelementen für die Temperaturmessung ist große Sorg- falt erforderlich, um präzise Ergebnisse zu erzielen.
Wie funktioniert es?	Ist es aus konstruktiven oder sicherheitstechnischen Gründen erforderlich, die Ver- gleichstelle eines Thermoelementes in größerer Entfernung von der Meßstelle anzu- ordnen, wird eine externe Vergleichstelle genutzt, sonst die interne.
	Eine externe Vergleichstelle wird im Menü nur angeboten, wenn an der CAN-Schnitt- stelle (<i>¬</i> Schnittstellen XS2, Einstellung CAN1) des Heißkanalreglers eine pT-BC- Komponente (auf Spannungsversorgung achten) und ein Thermocouple Interface TCPT08 (Pt100) angebunden sind.
Was nutzt es?	Die externe Vergleichsstelle erfasst laufend mit einem präzisen Pt 100 die Tempera- tur der Kontaktierung, und gibt einen neuen, korrigierten Spannungswert aus.

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard × Profi



Beschreibung	Nach dem Zusammenbau eines hotcontrol cDT Heißkanalreglers bzw. Austausch einzelner Komponenten, muss eine Neuadressierung der einzelnen Komponenten über den internen CAN-Bus erfolgen.
Wie funktioniert es?	Im Setup werden alle im Heißkanalregler verbauten Komponenten erkannt und fort- laufend adressiert.
Was nutzt es?	Eine manuelle und ggf. fehlerbehaftete Einstellung von Adressen bei den einzelnen Komponenten wird vermieden. Nach einem Tausch von einzelnen Komponenten, ist der Heißkanalregler nach kurzer Zeit voll funktionstüchtig.

12.12 Setup

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard × Profi

001-012] ^I ‡		Einloggen als Benutzer Admin (siehe Kapitel ⊅Login / Lo- gout).
001-012 I ^{I‡} ☐ Istwert [°C] ☐ Sollwert 	Ð	Funktion anwählen
Menü 🛆 🔽 Setup Parameter		Über die Auf-/Ab-Taste des Cursorkreuzes die Liste Funktionen / Menüs nach Setup durchblättern. Menü aufrufen
Setup ▲ 00 - pt-DC 001211A ▼ 01 - pt-LED064810 ♪		Alle im Heißkanalregler befindlichen Baugruppen werden mit der enthaltenen HEX-Fileversion aufgelistet. Der Benutzer kann zwischen den Baugruppen über die Auf- /Ab-Taste des Cursorkreuzes blättern. Setup auslösen Zurück zur vorherigen Bedienebene
Setup starten?	X	Bestätigen Verwerfen
<u>-O Setup</u> Setup aktiv Bitte warten! 39 %		Setup läuft los und zeigt über einen Balken den Bearbei- tungsfortschritt an.

Setup 🛆 00 - pt-DC 001211A 💟 01 - pt-LED064810 🔎	Nach Ende des Setup werden wieder die Baugruppen ange- zeigt.
	HEX-Fileversion pT-DC xxxwwjjz pT-LED06wwjjz pT-LED12wwjjz HCC 06iiwwjjz xxx - 00 mit LCD-Anzeige/Bedienung, ohne USB xxx - 01 ohne LCD-Anzeige/Bedienung, ohne USB xxx - 200 mit LCD-Anzeige/Bedienung, mit USB xxx - 201 ohne LCD-Anzeige/Bedienung, mit USB ii - Interne Kennzeichnung ww - Kalenderwoche jj - Kalenderjahr z - Index

12.13Standardeinstellung

Beschreibung

Alle Parameter, Kommunikations- und Systemparameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.



Einstellung über Parameter

<keine>

x

Profi

Standard

x



12.14Lüftertest

Beschreibung	Die im Heißkanalregler eingebauten Lüfter werden von den Power Plane Boards pT_PP_PCB angesteuert. Über Lüftertest wird eine Funktionsprüfung der Lüfter durchgeführt.
Wie funktioniert es?	Getestet wird wie folgt
	 10 Sekunden alle Lüfter von HCC06/16 mit gerader NodeID angesteuert 10 Sekunden Pause
	10 Sekunden alle Lüfter von HCC06/16 mit ungerader NodeID angesteuert
Was nutzt es?	Die hinter der Vorderseite des Heißkanalreglers befindlichen Lüfter können während des Tests auf einwandfreie Funktion überprüft werden.



Bei Desktop Lüfter eingebaut ab hotcontrol cDT 12

Einstellung über Parameter

<keine>

_				
	×	Standard	×	Profi



12.15Benutzerverwaltung

Beschreibung	Absolute Prozesssicherheit kann u.a. dann erreicht werden, wenn unberechtigte Ein- gaben am Gerät verhindert werden.
Wie funktioniert es?	Bei hotcontrol cDT Heißkanalreglern existieren drei Benutzerlevel (Standardbenut- zer ohne Passwort, Profi und Administrator Benutzer mit frei wählbarem Passwort), bei denen individuell Funktionen und Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
	Dazu besitzen die hotcontrol cDT Heißkanalregler eine Benutzerverwaltung. Sie er- möglicht die individuelle Anpassung des freigegeben Funktionsumfangs an die Be- lange eines jeden Kunden und kann von ihm selbst vorgenommen werden.
Was nutzt es?	In Zeiten, in denen 100%-Teilequalität nachgewiesen werden muss, sind Fehleinga- ben unbedingt zu verhindern. Mit der Benutzerverwaltung kann die Produktionssi- cherheit gewährleistet werden.

Einstellung über Parameter

x	Standard	x	Profi



12.15.1Benutzer Standard



12.15.2Benutzer Profi



Hotset GmbH 119 Bedienungsanleitung hotcontrol cDT mit Bedienpanel DU 119



12.15.3Benutzer Admin





13 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Funktionen und die zugehörigen Parameter vom Heißkanalregler beschrieben.

13.1 Heizstrommessung und Überwachung

Beschreibung	Mit der Heizstrommessung und -überwachung werden folgende Ziele verfolgt:
	 Heizströme werden per Messung ermittelt Gemessene Werte werden mit Sollwert und Toleranz verglichen Eine Plausibilitätskontrolle wird durchgeführt
	Die Heizstrommessung erfolgt in einem festen Zeitraster.
Wie funktioniert es?	Neben der Anzeige der aktuell fließenden Heizströme, liefert die Heizstrommessung Information über den Zustand des Heizers (Totalausfall /Teilausfall bei Parallelschal- tung von Heizern) und überwacht den Stromwert unter Berücksichtigung eines Tole- ranzbandes.
	Sie überwacht den Zustand der Leistungssteller und meldet einen Alarm bei dauer- haft eingeschalteten Heizungsstellern (z.B. durchlegierte SSRs), die einen Schaden durch Überhitzungen an der Heizung zur Folge haben können.
	Sie unterstützt eine Vielzahl von Funktionen des Reglers. So können z.B. Fehlanpas- sungen der Regelparameter vermieden werden, weil die automatische Parameterer- mittlung (Autotuning) nur dann gestartet wird, wenn ein entsprechender Heizstrom der Regelzone erkannt wird, also sichergestellt ist, dass die Zone bereit zum Heizen ist. Andernfalls wird der Start der Identifikations-Funktion so lange herausgezögert, bis ein Heizstrom erkannt wird.
Was nutzt es?	Somit werden Fehladaptionen ohne Zutun des Anwenders oder einen zusätzlichen Software vermieden.

Beschreibung	Jeder Heißkanalregler ist serienmäßig mit der Heizstrommessung ausgestattet. Die Heizstrommessung erfolgt über sogenannte Stromwandler.
	Die Heißkanalregler hotcontrol cDT besitzen zudem eine Anzeige des Fehlerstroms. Diese liefert wichtige Informationen über den Zustand der Heizer im Heißkanal und kündigt einen Schaden rechtzeitig an.
Was nutzt es?	Es kann sofort reagiert werden und längere Ausfallzeiten durch unnötigen Werk- zeugausbau und Reparatur entfallen.

Einstellung über Parameter

⊿Automatikrampe
[P005] Stromtoleranz

✓Standard✓Profi×Standard✓Profi

13.2 Automatikrampe

Beschreibung	Die unterschiedlichen Dimensionen der Regelzonen in einem Heißkanal haben un- terschiedliche Aufheizzeiten und unterschiedliche Temperaturniveaus zur Konse- quenz. So sind die Düsen schon lange auf Sollwert aufgeheizt, während die Verteilerzonen noch weit davon entfernt sind. Hieraus resultieren temperaturabhängig unterschiedliche Ausdehnungen des
	Stahls, welche ungewünschte mechanische Spannungen zur Folge haben.
Wie funktioniert es?	Die Automatikrampenfunktion wurde entwickelt um die Ursache der mechanischen Spannungen zu beseitigen. Alle Regelzonen werden möglichst gleichmäßig aufge- heizt. Dabei orientieren sich alle Zonen automatisch an der jeweilig langsamsten Re- gelzone. Deren Istwert wird als Referenz für die Sollwerte der restlichen Zonen verwendet.
Was nutzt es?	Mit dieser Maßnahme bleiben alle Zonen beim Aufheizen automatisch auf dem glei- chen Temperaturniveau. Der Heißkanal wird entlastet und geschont. Hierdurch kön- nen Schäden reduziert und Wartungsintervalle verlängert werden. Somit werden Wartungskosten eingespart.

Einstellung über Parameter

[SP02] Automatikrampe Toleranzband (a)

[SP03] Automatikrampe Sollwertänd.(erung) (b)

[P022] Automatikrampe

×	Standard	\checkmark	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi

Die maximale Temperaturdifferenz jeder Zone zur Referenzzone, während des Aufheizvorgangs, ist konfigurierbar (Parameter (a)). Überschreitet eine Zone diese Grenze, so wird korrigierend in den Stellgrad eingegriffen.

Eine Zone wird aus dem Verbund der Automatikrampe genommen, wenn

- in der Zone eine Fühlerfehler (z.B. FAL) vorliegt
- sich die Zone im Stellerbetrieb befindet
- die manuelle Temperaturrampe aktiv ist
- die Zone passiv ist

Die Automatikrampenfunktion wird 5 K vor Erreichen der Sollwerte ausgelöst, die Zonen heizen ohne Eingriff in den Stellgrad auf den Endsollwert.

Festlegen, wie hoch die Sollwerterhö- hung minimal sein muss, nach der die Automatikrampenfunktion gestartet wird.	Parameter (b)
Festlegen, wie groß die Differenz der Istwerte zur Referenzzone maximal sein darf.	Parameter (a)



Beispiel

Temperaturverlauf zweier Zonen unterschiedlicher Anstiegsgeschwindigkeit mit aktivierter Automatikrampe.

Nach Identifikation Heizen der Zone 2 werden beide Zonen gemeinsam auf den Endsollwert aufgeheizt.



Beschreibung	Mit Heat'n'Dry besitzen die Heißkanalregler hotcontrol cDT eine Funktion zum äußerst schonenden Aufheizen von Heizungen.
Wie funktioniert es?	Während des Aufheizprozess wird der Heißkanal mit gestufter Heizleistung aufge- heizt. Während des Aufheizens wird der Fehlerstrom kontrolliert. Übersteigt dieser einen einstellbaren Grenzwert, so wird solange mit verminderter Heizleistung aufge- heizt, bis der Fehlerstrom unterhalb des Grenzwerts liegt. Heat'n'Dry hat Vorrang vor der Funktion Anfahrbetrieb.
Was nutzt es?	 Heat'n'Dry garantiert eine längere Lebensdauer der Heizelemente. Es wird sichergestellt, dass ein Aufheizen auf den eingestellten Sollwert nur dann erfolgt, wenn 100%ig garantiert ist, dass sich keine Feuchtigkeit mehr in dem Isolationsmaterial der Heizelemente befindet. Dadurch können Schäden am Heizer resultierend aus Kurzschlüssen reduziert werden.

13.3 Heat'n'Dry

Einstellung über Parameter

1	[SP05]	Max	Fehlerstrom	(a)	١
		ivia.		u	,

[P027] Heat'n'Dry (b)

×	Standard	\checkmark	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi

Funktionen

Werden Werkzeuge längere Zeit gelagert, so kann das Isolationsmaterial bei den elektrischen Heizelementen Feuchtigkeit ziehen. Diese Feuchtigkeit kann bei schnellem Aufheizen (ohne Heat'n'Dry) zu Dampfdruck innerhalb der Heizpatrone führen und diese schädigen. Außerdem führt die Feuchtigkeit bei angeschlossenen Schutzleitern zu Ableitströmen, die wiederum einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) auslösen und so das Aufheizen verhindern.

Mit Heat'n'Dry erfolgt ein schonendes Aufheizen mit schrittweise ansteigender Leistungszufuhr. Der Ableitstrom wird fortlaufend kontrolliert. Die Feuchtigkeit wird bei einem Sollwert von 110 °C vollständig ausgebacken. Ein Aufheizen auf den Endsollwert erfolgt erst dann, wenn sicher gestellt ist, dass

- der Fehlerstrom unterhalb einem einstellbaren Grenzwert liegt
- keine Feuchtigkeit mehr in den Heizelementen vorhanden ist.

Die Funktion Heat'n'Dry startet, wenn die Startbedingungen

- Istwert < 90°C (194 °F)</p>
- Sollwert > 110°C (230 °F)
- Heat'n'Dry über Parameter eingeschaltet

erfüllt sind.

Während der Aufheizphase der Zonen mit aktiver Heat'n'Dry-Funktion werden auch die Zonen, bei denen Heat'n'Dry nicht aktiv ist, auf 110°C geregelt. Nachdem die Zonen mit aktiver Heat'n'Dry auf 110°C ausgeregelt sind, werden alle Zonen auf die eingestellten Sollwerte geregelt.

Während die Funktion Heat'n'Dry läuft, wird keine Strommessung durchgeführt.

Über den Parameter (a) ist der maximal zulässige Ableitstrom einzustellen.

Die Funktion kann über den Parameter (b) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die Funktion Heat'n'Dry hat Vorrang gegenüber der Funktion siehe Funktion Anfahrbetrieb.

Beschreibung	hotcontrol cDT besitzt ein Verfahren, das als Identifikation bezeichnet wird.
Wie funktioniert es?	Die Regelparameter Heizen werden nach einem Sollwertsprung von 40 K automa- tisch berechnet.
Was nutzt es?	adaptiert sich damit an die Gegebenheiten der angeschlossenen Regelstrecke.

13.4 Autotuning (Identifikation)

Einstellung über Parameter

[P030] Identifikation (a)
[P031] Loopcontrol (b)
[P032] Cutback (c)

×	Standard	\checkmark	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi

Über Loopcontrol wird festgelegt, ob die während der Identifikation berechneten Regelparameter Heizen direkt am Sollwert überprüft und korrigiert werden sollen.

Über Cutback wird festgelegt, ob diese Identifikation direkt am Sollwert oder unterhalb des Sollwertes durchgeführt werden soll.



1 Nach dem Sollwertsprung von 0°C auf 140°C werden während des Aufheizens die Regelparameter Heizen berechnet. Identifikation (a)... = Ein

Loopcontrol (b)... = Ein

2 20°C (Sollwert-Cutback) vor Erreichen des Sollwertes von 140°C wird die Berechnung der Heizen-Regelparameter abgeschlossen.

...Cutback (c) = 20

3 Es wird auf den eingestellten Sollwert ausgeregelt.



Sollwert/Istwert



Stellgrad

Beschreibung	Der Anfahrbetrieb zählt zu den ältesten Funktionen in Heißkanalreglern. Hauptanlass für die Funktion ist die hygroskopische Eigenschaft des in Heizern ver- wendeten Isolationsmaterials Magnesiumoxid. Darunter versteht man, dass dieses Material Feuchtigkeit bindet und damit die elektrische Isolation negativ beeinflusst. Das Anlegen einer elektrischen Spannung kann eine Schädigung des Heizers zur Folge haben.
Wie funktioniert es?	Dies will man mit dem Anfahrbetrieb umgehen. So werden die Regelzonen beim An- heizen nicht mit voller Leistung direkt bis auf den eingestellten Sollwert geheizt, son- dern zuerst für eine einstellbare Anfahrzeit auf einem Sollwert von 100°C geregelt. In dieser Zeit wird die Feuchtigkeit langsam aus dem Heizelement ausgebacken, so dass nach Ablauf der Anfahrzeit bedenkenlos auf den eingestellten Endsollwert ge- heizt werden kann.
Was nutzt es?	Der Anfahrbetrieb bedeutet hohe Betriebssicherheit und Verlängerung der Lebens- dauer der Heizelemente, was sich in niedrigen Betriebskosten und Wartungskosten wider spiegelt.

13.5 Anfahrbetrieb

Einstellung über Parameter

[P015] Anfahrbetrieb

[P016] Anfahrzeit

\checkmark	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	\checkmark	Profi

13.6 Auto Standby

Beschreibung	Der Heißkanalregler besitzt eine Auto Standby-Funktion. Hiermit überwacht der Heißkanalregler ein zyklisch wiederkehrendes Signal von der Spritzgußmaschine und regelt, wenn das Signal innerhalb einer im Regler einstellbaren Zeit ausbleibt, den Regler in den Standby-Modus. Dabei werden die Sollwerte je nach Konfiguration der Standby-Funktion <u>auf</u> einen Standby-Sollwert oder <u>um</u> einen Standby-Temperaturwert abgesenkt.
	Voraussetzung für diese Funktion ist ein Digitalsignal von der Spritzgussmaschine, sowie die Anpassung einiger Konfigurationsparameter im Heißkanalregler.
Wie funktioniert es?	Ein Digitalsignal (24VDC) von der Spritzgussmaschine muss dazu einem der vier zur Verfügung stehenden Digitaleingänge zugeführt werden. In der Spritzgussmaschine müssen die Ereignisse festgelegt werden, welche zu einer Änderung des Signalpegels des Digitalausgangs führen. Der Heißkanalregler wertet die Signalflanken aus. In Spritzgußmaschinen stehen in der Regel Digitalausgänge zur Verfügung, deren Funktion frei konfigurierbar ist. Es bietet sich beispielsweise an, den Zyklusstart als Signalflanke für die Auto Standby-Funktion zu verwenden und das Signal im Laufe des Spritzgusszyklus durch ein anderes Ereignis (beispielsweise "Werkzeug öffnet") zurückzusetzen.
Was nutzt es?	Um die Schädigung des Kunststoffs in den Kavitäten des Heißkanals durch hohe Temperaturen beispielsweise bei Produktionsstopps zu verhindern, besitzt der Heiß- kanalregler eine Auto Standby-Funktion.

Einstellung über Parameter

Digitaleingänge

[SP11] Zeit Auto Standby

[P007] Standby Sollwert

[SP09] Standby

×	Standard	\checkmark	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi
\checkmark	Standard	✓	Profi
×	Standard	\checkmark	Profi

Die Funktion wird im Heißkanalreglers konfiguriert.

- Für einen Digitaleingang (IP1...IP4) wird festgelegt, ob eine positive Flanke (15-Auto Standby high) oder eine negative Flanke (16-Auto Standby low) zur Triggerung der Funktion verwendet werden soll.
- Über den Systemparameter [SP11] Zeit Auto Standby wird die Zeit festgelegt, in der der Regler ein Startsignal von der Spritzgussmaschine erwartet.
- Hinweis: Diese Zeit ist auf jeden Fall länger einzustellen, als die Zykluszeit des Prozess.
- [P007] Standby Sollwert kontrollieren. <u>Hinweis:</u> Werkseitig ist die Temperaturabsenkung <u>um</u> diesen Wert (=relativ) voreingestellt. Soll auf einen fest eingestellten Wert abgesenkt werden, so ist dies unter dem Systemparameter [SP09] Standby zu ändern.

Mit den obigen Einstellungen werden alle aktiven Regelzonen nach Einschalten des Heisskanalreglers ohne Prüfung des Zyklussignals auf die eingestellten Sollwerte aufgeheizt. Nach Erreichen der Sollwerte wird die Auto Standby-Funktion automatisch scharf geschaltet.

Danach werden alle Zonen bei Ausblieben des Zyklussignals von der Spritzgussmaschine in der vorgegeben Zeit auf den eingestellten Standby-Sollwert geregelt.

Soll wieder auf den eigentlichen Sollwert geregelt werden, so ist der Standby-Betrieb vom Bediener über die Bedien- und Anzeigeeinheiten zurückzunehmen. Der Regler heizt die Zonen ohne Prufung des Zyklus auf die eingestellten Sollwerte auf und schaltet den Auto Standby-Funktion dann wieder scharf, wenn alle aktiven Zonen den Sollwert erreicht haben.

<u>Hinweis:</u> befinden sich Zonen im Regler, die nicht zur Regelung, sondern lediglich zur Temperaturuberwachung verwendet werden, so sind deren Sollwerte vorzugsweise auf 0°C (gleichbedeutend mit Zone passiv) zu setzen.



Beispiel Digitaleingang Triggerung durch positive Flanke

13.7 Heißkanalregler übergreifende Funktionen

Beschreibung	Heißkanalregler können über CAN-Bus miteinander vernetzt werden. Die Funktio- nen Führungszonenbetrieb, Automatikrampe und MoldCheck können dadurch über alle verbundenen Heißkanalregler und Zonen hinweg betrieben werden.
Wie funktioniert es?	Die Heißkanalregler müssen dazu über den CAN-Bus verbunden werden (siehe Ka- pitel ⊅Schnittstellen; XS2; CAN2 herausgeführt). Jeder Heißkanalregler muss eine eigene eindeutige [CP06] CAN NodeID bekom- men. Der Parameter [SP06] Offset Zonennummerierung muss an den verbundenen Heiß- kanalreglern so eingestellt werden, dass sich keine Zonennummern überlappen.
Was nutzt es?	Flexible Nutzung durch Zusammenstellung mehrerer Geräte nach Bedarf. Heißkanalregler können zu Einheiten zusammen gefasst und an Werkzeugen mit ho- her Zonenzahl eingesetzt werden. Funktionelle Synchronisierung untereinander.

	2 Heißkanalregler (6 Zonen, 12 Zonen) werden über CAN-Bus miteinander verbunden.			
	Schnittstelleneinstellung (XS2; CAN2 herausgeführt) beachten.			
	Eindeutige NodeID vergeben.			
	Einstellung:			
	[SP06] = 1 (am 1. Heißkanalregler)			
Anwendungsbeispiele	[SP06] = 7 (am 2. Heißkanalregler)			
	(Zone 1-6 erster Heißkanalregler; Zone 7-18 zweiter Heißkanalregler)			
	Für den Führungszonenbetrieb kann bei defektem Fühler in Zone 2 (am 1. Heißka- nalregler) [P023] = 9 gesetzt werden, also Zone 9 (Zone 3 am 2. Heißkanalregler) als Führungszone eingetragen werden.			
	Die Funktion MoldCheck läuft bei Zone Bus vorhanden sind.	nanwahl ALLE über alle Zonen, die am CAN-		
	Die Automatikrampe läuft für alle Zoner die Funktion Automatikrampe aktviert is	n, die am CAN-Bus vorhanden sind und für die st.		
	Alle anderen Funktionen für die Zonen panel DU am jeweiligen Heißkanalrege	werden jeweils über das vorhandene Bedien- er bedient.		
	🗐 001-012 💽 💠	≤ 004-015 ⊳ ?\$		
	Bei korrekter Verbindung und korrekter	Bei vorhandener CAN-Bus-Verbindung,		
)	Parametrierung wird in der Kopfzeile oben stehendes Symbol dargestellt.	aber talscher Parametrierung wird in der Kopfzeile oben stehendes Symbol darge-		

Einstellung über Parameter

Funktion voreingestellt für Benutzer

-				
[CP06] CAN NodelD	×	Standard	\checkmark	Profi
[SP06] Offset Zonennummerierung	×	Standard	\checkmark	Profi

stellt.

Beschreibung	USB-Speichersticks sind heutzutage gängige Medien zum Austausch von Daten.
	Sie sind jederzeit verfügbar und einfach handhabbar. Alle hotcontrol cDT verfügen über einen USB-Anschluss. Damit werden eine Vielzahl von Funktionen für die Be- reiche Datensicherung, Service, Update sowie Qualitätssicherung möglich.
Wie funktioniert es?	Funktionen, die Daten auf USB-Stick speichern bzw. von dort laden, werden sobald am USB-Anschluss ein USB-Stick erkannt wird, für den Benutzer aktiviert.
Was nutzt es?	Bei Rückfragen des Kunden kann damit auf mehr Informationen zurückgegriffen wer- den. Das macht den Service einfacher, schneller, professioneller.
	Durch diese Rückkopplung können dem Kunden die korrigierten Daten zurückge- schickt werden, die er dann einfach in seinen Regler einspielen kann.

13.8 USB-Unterstützung

Wo Ihnen die USB-Unterstützung im Heißkanalregler zur Verfügung steht, ist durch nachfolgendes Symbol gekennzeichnet, siehe Kapitel:



Programm speichern / laden
MoldSnapshot
MoldCheck
Servicedatei exportieren
Login / Logout



USB-Unterstützung ab pT-DC2. Filenamen in 8.3 Dateiformat: FMMddhhmm F: Daten aus Funktion, MM: Monat_{hex}, dd: Tag, hh: Stunde, mm: Minute

Einstellung über Parameter

<keine>

Funktion voreingestellt für Benutzer

× Standard ✓ Profi

13.9 Digitaleingänge & Digital-/Ausgänge

Beschreibung	Die einfachste Art mit der Spritzgussmaschine zu kommunizieren funktioniert über die Digitaleingänge und Digital-/Ausgänge des Heißkanalreglers.			
	Digitaleingänge dienen zur Aktivierung von Reglerfunktionen durch externe Signal- quellen (z.B. Spritzgussmaschine, etc.) ■ Einstellbar High / Low aktiv ■ Steuerung über Signalpegel oder Signalflanke			
	Digitalausgänge dienen zur			
	 Übertragung von Alarmzuständen im Heißkanal vom Regler zur Spritzgussmaschi- ne oder zu einer Signalquelle (Licht, Hupe, etc.) 			
	 Kennzeichnung von Regler-internen Fehlerzuständen (beispielsweise "Datenfeh- ler") 			
	Kennzeichung von Funktionszuständen, in denen sich der Heißkanalregler befindet			
	 Es können mehrere Zustände/Funktionen ausgegeben werden, die verodert sind. Einstellbar High / Low aktiv 			
Wie funktioniert es?	Standardmäßig erteilt der Heißkanalregler hierüber die Maschinenfreigabe. Hiermit signalisiert er der Spritzgussmaschine den ordnungsgemäßen Zustand des Heißkanals.			
	Der Heißkanalregler erhält im Gegenzug von der Spritzgussmaschine z.B. Signale für den Boost- und den Standby-Modus.			
	Die Funktion der Digitaleingänge und der Digital-/Ausgänge kann sehr einfach kun- denspezifisch angepasst werden.			
Was nutzt es?	Die Maschinenfreigabe gewährleistet Produktionssicherheit, denn die Maschine be- kommt vom Heißkanalregler erst dann die Freigabe, wenn es die Bedingungen am Heißkanal zulassen.			
	Auch alle anderen Alarmzustände lassen sich mit der Maschine verknüpfen, auf kri- tische Alarmzustände kann unverzüglich reagiert werden.			

Einstellung über Parameter

Digitaleingänge Digital-/Ausgänge

	×	Standard	✓	Profi
	×	Standard	✓	Profi

13.9.1 Digitaleingänge festlegen



13.9.2 Digital-/Ausgänge festlegen







Der Benutzer kann zwischen den 4 Ausgängen über die Links-/Rechts-Taste des Cursorkreuzes blättern.

14 Anhang

14.1 Versionshistorie

Version	Datum	Änderungen
1.01.01	31.03.2016	Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen: MoldCheck-Anzeige 888->FAL Cupitien Auto Standbuograanst
		 Funktion Auto Standby erganzt Digitalein-/-ausgänge präzisiert
1.01.00	31.01.2014	Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen:
		 Text bei Prozessüberwachung, Heat'n'Dry, Externe Vergleichsstelle präzisiert Dokumentanteile Parameter&Codenummern separates Dokument
1.00.11	22.02.2013	Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen:
1.00.10	30.11.2012	Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen: Kapitel Lüftertest ergänzt Kapitel Typenschild ergänzt [P024] Faktor 0.1 Steckerbeschriftung pT-ADP-COM überarbeitet, XM3, XS1
1.00.09	26.03.2012	 Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen: Kapitel Fehlermeldungen - Fehlersuche/-beseitigung;Sicherheitshinweise überarbeitet Digitale Eingänge 7, 8, 19, 20; P025 präzisiert Heißkanalregler übergreifende Funktion eigenes Kapitel
1.00.08	30.11.2011	Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen: Vergleichsstelle/Setup für Admin CAN-Schnittstelle CAN1/CAN2 XM1, XM3 präzisiert Automatikrampe Führungszone -> Referenzzone
1.00.07	26.10.2011	Im Detail wurden folgende Anpassungen/Korrekturen vorgenommen:
1 00 06	10.00.2011	Funktion Automatikrampe prazisien
1.00.00	19.09.2011	 Digitale Eingänge 21-24 neu (ab pt-DC xxx3611z) [SP16] ergänzt Präzisierung Prozessüberwachung, MoldCheck Erstes Einschalten Kopie Schlüssel von USB
		Hotset GmbH
		Hueckstrasse 16 58511 Lüdenscheid
		Deutschland
		Tel. +49 23 51 43 02 - 0
		Fax +49 23 51 43 02 - 25
		www.hotset.com
		info@hotset.com